

双轴搅拌机型号 双轴搅拌机 青岛旭东电力

产品名称	双轴搅拌机型号 双轴搅拌机 青岛旭东电力
公司名称	青岛旭东电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省胶州市滨州路558号
联系电话	13853269566

产品详情

本搅拌机主要由以下三个部分组成：

一 传动部分

包括Y型电动机、一对V形带轮及V形带，JZQ型减速机、齿轮箱等。

二 搅拌部分

包括两根搅拌轴及轴承座，若干搅拌浆叶等。

三 机体部分

包括机壳及进出料口、机座等

双轴搅拌机由制造厂到用户，中途需经过贮运阶段，当产品到达使用厂后，应对零部件认真检查，在安装后要先进行试运转，检查各部螺栓等紧固件是否有松动等不正常现象，然后再投料运转，双轴搅拌机型号，工作中断时应先停料后停机，以免重载启动时负荷过大。

双轴搅拌机的调试直接影响料球的成球性能，山东双轴搅拌机，其是专门设计配套用的，该搅拌机的安装是根据下料量的各个不同角度，在保证雾化喷水不致造成淋水现象的前提下而真正起到预湿搅拌的作用，搅拌叶片的角度变化区域是 12° — 21° 之间。

搅拌机是由双轴齿轮传动的，当工作运转正常后，每班需进行一次清理，并向各轴承处打注润滑油脂，当运转两个月时，应将减速机内机油换清一次，双轴搅拌机报价，以后每6个月换一次。

试运转

1. 双轴搅拌机装妥后，应进行部分的润滑，并检查各有油处是否有足够的油量，如不够应加足，双轴搅拌机，然后才能进行无负荷试车。
2. 在无负荷试车前应特别注意检查电气接线的正确性，及槽体内是否有遗留的工具、零件。
3. 起动时应用随开随停的办法作数次试验观察，各部分动作，认为正确良好后，方得正式运转。

双轴搅拌机型号-双轴搅拌机-

青岛旭东电力由青岛旭东电力设备有限公司提供。青岛旭东电力设备有限公司是山东 青岛 ,行业设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在青岛旭东电力领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创青岛旭东电力更加美好的未来。