

天津溴化锂中央空调维修 天津溴化锂中央空调维修公司 东壹制冷

产品名称	天津溴化锂中央空调维修 天津溴化锂中央空调维修公司 东壹制冷
公司名称	天津东壹制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨崔公路26号
联系电话	13920212039 13920212039

产品详情

直燃机构成及工作原理:高温化锂溶液加热蒸发器里从而制出热水

直燃机构成及工作原理：机组构成：高温发生器、低温发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液热交换器、燃烧器、的全自动抽气系统和先进的微电脑控制系统。制热工作原理：机组以燃料燃烧产生的热量作为驱动热源，加热发生器中的化锂溶液，高温化锂溶液加热蒸发器里从而制出热水。直燃机供热原理：封闭在高压发生器中的稀溶液被热源加热后产生负压过热蒸汽，当负压过热蒸汽进入采暖换热器，被通入管内的低温温水吸收热量后凝结成水。而管内温水温度升高为高温温水后由直燃机输出，从而完成制热过程。凝结水由自重落回高压发生器内，溴化锂中央空调维修，与其中的溶液混合保持溶液浓度一定，如此循环，实现连续供热。

视液镜分布位置:蒸发器、吸收器、高温再生器，共计3只保养的重

视液镜：

视液镜分布位置：蒸发器、吸收器、高温再生器，溴化锂中央空调维修哪家好，共计3只
保养的重要作用：视液镜片在高温下极度容易发生腐蚀，并且密封用的橡胶垫在高温和低温的相互作用下，天津溴化锂中央空调维修公司，很容易丧失密闭作用。

保养方法：机组充入99.9%氮气 平压（0Kg） 抽取检测 安装时需要涂抹真空硅脂 继续提高机组压力至1.2Kg 外部气泡检漏。

真空泵连接相关体

包含：波纹管、橡胶真空管、法兰连接口

分布位置：真空泵和真空隔膜阀之间的连接体

保养的重要作用：真空泵在作业时，出现的高频抖动，很容易出现相关的连接部件老化。导致真空不能到达4-7mmHg的能效。

吸收器里的稀溶液，由溶液泵送往热交换器、热回收器后温度升高进入高温再生器，在高温再生器中被加热浓缩成浓溶液，浓溶液经浓溶液泵送往热交换器，温度降低，进入吸收器，喷淋在冷却水管上，吸收来自蒸发器的冷剂蒸汽，成为稀溶液。

另一方面，在高温再生器中产生的冷剂蒸汽进入冷凝器被冷凝，溴化锂中央空调维修价格，变成低温冷剂水，进入蒸发器，喷淋在冷水管上，冷却进入蒸发器的冷水。以上循环如此反复进行，终达到制取低温冷水的目的。

天津溴化锂中央空调维修-天津溴化锂中央空调维修公司-

东壹制冷由天津东壹制冷科技有限公司提供。天津东壹制冷科技有限公司是天津 天津市 ,清洗、清理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在东壹制冷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创东壹制冷更加美好的未来。同时本公司还是从事天津直燃机维修，天津溴化锂直燃机清洗，天津溴化锂直燃机保养的服务商，欢迎来电咨询。