

# 气动隔膜泵 铸铁气动隔膜泵 隔膜泵配件

产品名称	气动隔膜泵 铸铁气动隔膜泵 隔膜泵配件
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

## 产品详情

深圳博耐泵业以全新的产品结构及优良的产品质量被广大用户评为“国内泵业技术应用领域之先驱”。博耐牌气动双隔膜泵是容积泵中较为特殊的一种形式。它是依靠一个隔膜片的来回鼓动而改变工作室容积来吸入和排出液体的。气动隔膜泵主要由传动部分和隔膜缸头两大部分组成。传动部分是带动隔膜片回来鼓动的驱动机构，它的传动形式有机械传动、液压传动和气压传动等。其中应用较为广泛的是液压传动。隔膜泵的工作部分主要由曲柄连杆机构、柱塞、液缸、隔膜、泵体、吸入阀和排出阀等组成，其中由曲轴连杆，柱塞和液缸构成的驱动机构与往复柱塞泵十分相似。隔膜泵工作时，曲柄连杆机构在电动机的驱动下，带动柱塞作往复运动，柱塞的运动通过液缸内的工作液体(一般为油)而传到隔膜，使隔膜来回鼓动。

### SN气动隔膜泵的球阀维护

#### 需要的工具

- 1、扳手
- 2、内六角扳手

#### 折下

遵从说明书第八页上的卸压程序。拆开所有软管。从其固定处拆下气动隔膜泵。  
用内六角扳手取下把上盖固定在立柱上的四个螺栓。从上盖上拆下球座，球阀和密封圈。  
注意：一些型号的泵浦没有密封圈  
, aro气动隔膜泵，翻转气动隔膜泵，拆下下盖。从下盖上拆下球座，球阀和密封圈。

#### 安装

清洗所有部件，检查是否磨损或损坏。更换磨损或损坏的部件。  
按照相反的顺序安装，确保球阀完全安装到位。

气动隔膜泵的通过性能好，直径在10毫米以下的颗粒、泥浆等均可以毫不费力地通过。特别是针对一些有浓度，有粘性，有腐蚀性的液体，气动隔膜泵，此泵尤为合适。由于隔膜将被输送介质和传动机械件分开，所以介质不会向外泄漏。且气动隔膜泵本身无轴封，气动单向隔膜泵，使用寿命大大延长。泵体，膜片，可根据不同的介质和环境来选择，铸铁气动隔膜泵，泵体有铸铁、铝合金、塑料，氟塑料、不锈钢几种材质，隔膜分为氯丁橡胶、氟橡胶、特氟龙膜片，丁晴橡胶等，可以满足不同用户的要求。我公司各类气动隔膜泵配件一应俱全，长期现货供应。

气动隔膜泵-铸铁气动隔膜泵-隔膜泵配件(诚信商家)由深圳博耐泵业制造有限公司提供。“隔膜泵,真空泵,螺杆泵,磁力泵,管道离心泵,自吸泵,排污泵”选择深圳博耐泵业制造有限公司，公司位于：深圳市光明新区玉律村大洋一路7号，多年来，博耐泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：李先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。博耐泵业期待成为您的长期合作伙伴！