

黄岛诺力电动托盘叉车驱动马达/PTE20小金刚搬运车行走电机更换

产品名称	黄岛诺力电动托盘叉车驱动马达/PTE20小金刚搬运车行走电机更换
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

黄岛诺力电动托盘叉车驱动马达/PTE20小金刚搬运车行走电机更换

为了方便起降货物，车底盘与轮之间带有液压装置，可以方便的将车推入货箱底座之下，然后用液压将地盘升高，托起货物，便可拖动货物移动，到达目的地后，用液压将底盘降落，货物也随之落地，可以方便的抽出搬运车。省去了人力搬运的复杂过程。小体积液压装置，操作简单，使用方便。手柄设计符合人体工程学原理，具有三大功能：提升、搬运、放下。整体铸造油缸，外形美观，坚固耐用，优质钢板打造，镀铬活塞杆，内部溢流阀提供过载保护，下降速度控制，阀芯采用整体件，降低维修费用。是车间货物搬运的好帮手。

电动搬运车主要配件有：蓄电池、充电机、驱动电机、控制器、承载轮、驱动轮、平衡轮、电机、电磁制动器、接触器、加速器、开关、气弹簧、手柄、编码器等。

液压搬运车中的配件主要包括：手柄、油缸、阀体、轮架、推杆、托架、油封、轮轴、轴承、轮子等。经常容易出现问题的零部件主要是以下几种

电动堆高车作为企业必不可少的使用工具，是需要保养的，这其中很大一部分是保养堆高车的易损件方面。因为一般的电动堆高车的企业对于易损件是不保修的。堆高车的易损配件如下：

1、驱动轮外圈

2、平衡轮和承载轮

3、铅酸蓄电池

4、液压油