

怎么用好PET充电式打包机 日常维护事项

产品名称	怎么用好PET充电式打包机 日常维护事项
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:凯比奇PACK 型号:kg-16 产地:深圳市
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

Kg-16打包机 自动拉紧 自动切断 免扣式熔接 是什么原理：

1、手提免扣打包机在2020年可以说已经不是一种新奇产品了，现在可以说这种无扣式包装机已经是家喻户晓捆扎工具而已了，我们这款kg-16摩擦式打包机来自凯工包装从2014年就上市销售至今，市场的反馈非常好，但是部分没有使用的企业用户还在了解kg-16包装机到底是什么原理凯工包装就为你简单介绍下我们这款手提包装机的原理功能。

2、没错这款KG-16打包机有自动拉紧功能，自动切带功能，免扣式热熔接头功能，那你知道这是什么原理吗其实非常简单，我们这款打包机是通过锂电池为动力源，再通打包机内部的电机带动，一共有两个电机，一个是电机针对速紧打包带功能，一个马达针对熔接打包带接头，切断打包带，这就是我们这款kg-16手提打包机的基本原理结构。

Kg-16免扣式打包机使用步骤：

- 1、准备工作：打包货物需要你事先准备（打包带、手提打包机、备用电池、充电器、需要捆扎的货物），这样你就可以开始打包生产了。
- 2、步骤一：先使用准备好的打包带围绕货物一圈，然后将打包带平整对齐放入手提包装机带槽中尽量靠右放平 这时就可以操作机器。

3、步骤二：先按收紧键 待打包机速紧至你需要的力度之后松开按键，在按下熔接按键 等待大约3秒左右熔接完成，在抓起提手移开机器，完成打包。

怎么用好PET充电式打包机 日常维护事项：

1、充电式打包机有几个功能按键你需要使用前懂，拉紧打包带按键，热熔包装带按键，调节速紧力度旋钮，调节熔接时间旋钮，更换打包带槽挡块方法。

2、电池维护使用中尽量保持蓄电池一个月内必须充放电一次，长时间不使用打包机也需要给电池进行一次充电这样才能延续打包机电池寿命。

3、在正常操作打包机中，不可以在没有放入打包带时按
打包机任何按键这样会导致机器认为磨损造成没必要的维修费用。

4、打包机使用中请在3-5天对打包机拉紧轮，止滑片，振动器三个位置清理带屑防止机器堵塞发生机器不可正常使用的情况。