

# 山东威海斗山大宇柴油叉车原厂洋马 4TNE98液压进油/回油滤芯

产品名称	山东威海斗山大宇柴油叉车原厂洋马 4TNE98液压进油/回油滤芯
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

山东威海斗山大宇柴油叉车原厂洋马 4TNE98液压进油/回油滤芯

分为以下几种:

一、叉车柴油滤清器：叉车柴油滤清器又可以称为叉车柴油格、叉车柴油滤芯是叉车三滤中的其中一滤。叉车柴油滤芯作用是滤除燃油系统中的有害杂质和水分，保护着叉车发动机的正常工作，减少磨损，避免堵塞，提高叉车发动机寿命。叉车柴油滤清器的滤芯材质多采用滤纸，也有采用毛毡或高分子材料的。汽油滤清器的滤芯多采用滤纸，也有使用尼龙布、高分子材料的。

二、叉车空气滤清器,叉车空气滤清器又可以称为叉车空气滤芯、叉车空气格，它的主要作用是安装在叉车化油器的进气口上，清除进入化油器空气中的悬浮尘土及其它不洁物质，以延长叉车发动机配件的使用寿命。

三、叉车机油滤清器,叉车机油滤清器又可以称为叉车机油格，作用是去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质，保护发动机。叉车机油滤清器又有机油集滤器、机油粗滤清器、机油细滤清器之分。

四、叉车滤箱滤芯,叉车滤箱滤芯是一种安装在叉车波箱内起过滤作用的装置，变速箱滤网一般是用来过滤变速箱中油污用的。

五、叉车液压滤芯。叉车液压滤芯主要用于液压系统中滤除外部混入或系统运转中内部产生的固体杂质，主要安装在液压系统中的吸油路上、压力油路上、回油管路上、旁路上，单独的过滤系统上。因工业用液压油在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要的杂质有机械杂质，水和空气等，这些杂质会造成腐蚀加快，增加机械件磨损，降低工作效率，使液压油油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故。混凝土输送泵的液压油过滤，工程机械的液压油过滤，液压站液压油的过滤。