

球型滑动支座指导安装 河北泽晟抗震支座

产品名称	球型滑动支座指导安装 河北泽晟抗震支座
公司名称	河北泽晟橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市滨湖新区彭杜乡祝葛店
联系电话	18932816155 18932816155

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北泽晟橡胶制品有限公司业务部

网架滑动球铰钢支座定制

当需要测定支座的支承反力时，该支座机构是在下摆4的下面包有

不锈钢板5，成品球型滑动支座指导安装，在楔型支承垫块7的上面和下面嵌入聚四氟乙稀板6和聚四氟乙稀板10，在底板12的上面嵌入不锈钢板11，同时在楔型支承垫块7和底板12之间接入水平方向的压力传感器8和顶压螺栓9，顶压螺栓9与底板12之间为螺纹连接。通过楔型支承垫块的倾角角及不锈

钢板与聚四氟乙稀板之间的摩擦系数和压力传感器测得的作用于楔型支

承垫块的水平力来反求得竖向荷载压力传感:器是通过电阻应变片将力的信号转变为电信号通过检测仪器给出.

成品网架球铰钢支座

球形支座各向转动性能一致，适用于弯桥、坡桥、斜桥、宽桥及大跨径桥，成品钢支座球型滑动支座指导安装，球形支座无

承重橡胶块，特别适用于低温地区。

1支座出厂时，应由生产厂家将支座调平，并拧紧连接螺栓，球型滑动支座指导安装，以防止支座在安装过程中发生

转动和倾覆。支座可根据设计需要预设转角及位移，连廊球型滑动支座指导安装，但施工单位应在订货前提出预设转角及

位移量的要求，由生产厂家在装配时预先调整好。

2支座安装前方可开箱，并检查装箱清单，包括配件清单、检验报告复印件、支座产品合格

证书及支座安装养护细则。施工单位开箱后，不得任意转动连接螺栓，并不得任意拆卸支座。

3支座安装高度应符合设计要求，要保证支座平面的水平及平整。支座支承面四角高差不得

大于2mm。

一种坡型球形支座，是由上座板、球形四拂板、球形板、平面四拂板ao)、钢板(13)、下座板(14)及自动限位调整螺栓装置组成，其特征在于所述上座板的上端面具斜面(1)，下端面内开设有球形凹腔、球形外凹腔i所述的球形四拂板安装在上座板的球形凹腔内!所述的球形板位于球形

四振板的下方、上座板的球形外凹腔内，在球形板的下端面上开设有凹腔(12);所述的平面四拂板(10)安装在球形板(9)的凹腔(12>内;所述的钢板(13)位于平面四氟板(10)的下方并与下座板(14)固定;所述的下座板(14)通过自动限位调整螺栓装置与上座板4固定。

球型滑动支座指导安装-河北泽晟抗震支座由河北泽晟橡胶制品有限公司业务部提供。行路致远，砥砺前行。河北泽晟橡胶制品有限公司业务部致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!