河北迪美装配式公司 栓钉钢结构厂家 栓钉钢结构

产品名称	河北迪美装配式公司 栓钉钢结构厂家 栓钉钢结构
公司名称	河北迪美装配式建筑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市阜城县工业开发西区
联系电话	13932896079 13932896079

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:河北迪美装配式建筑有限公司

高强螺栓钢结构品质

当今大飞机、大型发电设备、汽车、高速火车、大型船舶、大型成套设备等为代表的先进制造已将进入重要的发展方向。由此,紧固件将进入重要的发展阶段。高强度螺栓用于重要机械的连接,反复的拆装或各式的安装扭矩法对高强度螺栓要求极高。因此,对其表面状况及螺纹精度的好坏,将直接影响主机的使用寿命及安全。

所以必须采取特殊的前处理措施将膜除去,栓钉钢结构费用,并且应采取措施阻止其再生成,才能保证 镀后的镀层与基体之间具有良好的结合力。同时由于该螺栓几何尺寸大,都给镍磷镀处理及过程的品质 检测增加了难度。

高强螺栓栓钉结合面处理

经处理后的高强度螺栓连接处摩擦面,栓钉钢结构厂家,应采取保护措施,防止沾染脏物和油污。严禁在高强度螺栓连接处摩擦面上作任何标记。在厂内存放,或在运输,到安装现场保管中要特别防止连接表面的污染。安装单位要特别注意保护好高强度螺栓的连接板和母体的连接表面的清洁度摩擦表面的特性。不允许随意使用砂轮机打磨连接板连接面和母体连接表面。

高强度螺栓栓钉的注意事项

质量方面注意事项

- (1)、表面浮锈、油污、螺栓孔壁有毛刺、焊瘤等均应清理干净。
- (2)、接触摩擦面处理后要达到规定的抗划移系数要求。使用的高强度螺栓应有配套的螺母、垫圈,使用时按配套使用,不得互换。
 - (3)、处理好的构件摩擦面安装时不允许沾油污、泥土等杂物。
 - (4)、安装时组件摩擦面应保持干燥,不应在雨中作业。
 - (5)、在安装前严格检查并校正连接的钢板的变形。
 - (6)、安装时禁止锤击打入螺栓以防止螺栓丝扣受损。
 - (7)、使用时定期检测的电动扳手,保证扭矩的准确度,并按正确的扭紧顺序操作。

主要安全技术措施

- (1)、使用活动扳手的扳口尺寸应于螺母的尺寸相符,不应使用小扳手上加套管。高空中作业应使用死扳手,如用活扳手时用用绳子拴牢,栓钉钢结构,人要系好安全带。
- (2)、组装钢构件连接螺栓时,严禁用手插连接面或探摸螺孔,取放垫铁板时,手指应放在垫铁板的两侧。

河北迪美装配式公司(图)-栓钉钢结构厂家-

栓钉钢结构由河北迪美装配式建筑有限公司提供。河北迪美装配式建筑有限公司是河北衡水,机械加工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在河北迪美钢结构领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创河北迪美钢结构更加美好的未来。