

# 远大净化-洁净室不锈钢风淋室

产品名称	远大净化-洁净室不锈钢风淋室
公司名称	苏州市远大净化设备厂
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:远大净化 产地:江苏苏州 材质:不锈钢
公司地址	苏州市相城区渭塘镇玉盘路555号
联系电话	0512-65416041 18115488801

## 产品详情

远大净化-洁净室不锈钢风淋室是超净工作室和车间的重要配套设备。用于在操作者进入清洁的工作环境之前，清除个人和物品表面的灰尘。同时还具有气锁功能，防止原料空气进入净化区，保证净化环境的清洁度。与洁净区和洁净厂房配套使用，去除附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，减少进出洁净区所带来的污染问题。广泛应用于冶金、化工、轻工、生物、制药、纯净水、医疗和食品。

### 远大净化-洁净室不锈钢风淋室常见故障处理

- 1、风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时，检查380V三相四线的线路是否反接，如反接了风淋室的线源，轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板;建议使用风淋室企业不要轻易去更换接线。
- 2、风淋室的门出现自锁或吹淋不开关门，可能是因为程序错误或被操作打乱，可以尝试关掉电源重新启动风淋室然后再重新设程序
- 3、风淋室不能自动进行感应吹淋时，应先检查风淋室内箱体的红外线感吹淋系统，看是否安装正确，是

否工作正常。

4、如果风淋室整体停止工作，应首先检查一下风淋室外箱体的紧急开关是不是开启了，如果是关闭紧急开关即可。

#### 远大净化-洁净室不锈钢风淋室维护保养

1、定期使用仪器测定设备的各项技术指标，如不符合技术参数要求应及时予以处理。

2、根据实际使用情况，定期将初效空气过滤器中的滤料取下清洗。

3、当发现风速变小时应首先检查初效空气过滤器表面是否发黑，若发黑则说明预过滤器容尘较多，阻力增大，即应拆下初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或予以调换。

4、当调换或清洗无纺布后，仍不能提高风速则说明高效空气过滤器已经堵塞，造成阻力增大，则应更换高效空气过滤器。

5、更换高效过滤器时，须拆下喷球板，取出高效过滤器，按照原有高效过滤器的规格型号更换新的高效空气过滤器。安装时应确认高效过滤器上的箭头标记，箭头应指向气流的方向。并确保密封良好，防止渗漏。

6、高效过滤器更换完毕后需确认边框无渗漏现象，并用尘埃粒子计数器进行检测，达到技术指标后方可进行正常工作。

7、定期对电气线路进行检修，如有故障可参照电气原理图进行维修。

8、定期对门进行围护，使电子锁与其锁孔对准，以免锁销卡死。

9、使用温度不得超过50℃，且严禁使用明火。