

青岛崂山合力叉车变速箱齿轮/差速器/主减速器总成原厂配件厂家

产品名称	青岛崂山合力叉车变速箱齿轮/差速器/主减速器总成原厂配件厂家
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

青岛崂山合力叉车变速箱齿轮/差速器/主减速器总成原厂配件厂家

发动机配件包括：大修包 气门 气门座圈 气门导管 曲轴瓦 连杆瓦 缸套 活塞 活塞环 连杆 铜套 止推片 气门挺杯 气门挺杆 曲轴 连杆总成 凸轮轴 凸轮轴瓦 机油冷却器及盖 气门帽 气门弹簧 气门摇臂 水泵 风扇叶 风扇皮带 风扇皮带轮 曲轴皮带轮 节温器 节温器 水箱 上下水管 水泵小水管 水箱 高压油泵总成 泵芯 高压油泵电磁阀 喷油器 喷油嘴 进油管 汽油泵 柴油格 机油泵 输油泵 放水阀 曲轴齿 凸轮轴齿 高压油泵齿 液压泵齿 过桥齿轴 过桥齿汽缸盖 缸体 液压泵链条 时规链条 正时室盖 飞轮壳 飞轮 飞轮齿圈 机脚垫 进排气软管 涡轮增压器。 底盘配件包括：刹车总泵 刹车分泵 制动器总成 刹车蹄片 手刹线 前轮古（也称为驱动轮毂） 前轮钢圈 前轮毂螺丝 刹车毂（制动毂） 离合器总泵 离合器分泵 离合器压盘 离合器片 分离轴承 分离轴承座 离合器拉线 多路阀总成 油式总泵 修理包 多路阀修理包 方向盘 方向机总成 方向机修理包 方向机十字轴 液压泵总成 液压泵修理包 液压泵传动轴 液压油格 拉杆球头 转向缸修理包 转向缸活塞杆 转向节三连板 三连板主销及修理包 转向节主肖及修理包 后轮鼓（转向轮毂） 后轮鼓螺丝 后轮钢圈 桥底端衬套 横置缸连杆 横置缸连杆销 横置缸关节轴承 横置缸修理包 升降缸修理包 门架轴承 门架轴瓦 门架链条 门架侧滚轮 门架链轮 倾斜缸活塞杆 倾斜缸修理包 变速箱配件包括：前进档齿轮 后退档齿轮 一档齿（低速档齿轮） 二档齿（高速档齿轮） 前后档齿合套（滑套组） 一二档齿合套同步环 一轴 一轴盖 一轴套 筒 一轴套 一轴套流针轴承 二轴 输出齿轮 波箱传动轴花键 波箱万向节 波箱控制阀（波箱电磁阀） 档位拉线 挂挡球头 档位开关 摩擦片（也称为铜片） 隔片（也称为钢片） 离合器壳 自动变速箱修理包 变矩器 变矩器连接套（也称为泵鼓） 供油泵 连接板（也称为弹性板） 差速器 十字轴 行星齿 行星齿垫片 半轴 半轴齿 半轴齿垫片 盘角齿