

汕头市冰水机.冷水机维修.安装.设备销售.回收.

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 汕头市冰水机.冷水机维修.安装.设备销售.回收. |
| 公司名称 | 汕头市林特制冷设备工程有限公司 |
| 价格 | 8460.00/元 |
| 规格参数 | 艾默生:ZB.ZR. 丹佛斯:SM |
| 公司地址 | 潮南区峡山街道金祥北路57号 |
| 联系电话 | 13822889553 |

产品详情

- 1、冷水机开机前将不需运行机组冷凝器进水阀关闭，防止窜水。
- 2、打开将要运行机组冷凝器上的进出水阀(一般出水阀常开，进水阀根据需要开、关冷凝器、蒸发器都一样)开启相应的冷却水泵，调整冷凝器进、出水压力降至68.6kPa (0.7 kg/cm²)左右(压力降以能克服管路阻力为原则低一些节电效果更佳)。
- 3、若冷凝器进出水压力表指针摆动过大，说明冷却水系统有空气，需排空气待压力表指示正常后继续下一步操作。而且在操作中，无论开几台机组，均是一台冷却水泵对一台主机。

大家要知道冷水机是一种水冷却设备，常温温度一般控制在0度-35度范围内，低温机温度控制一般在0度-零下100度左右范围，在多个领域中都有一定的应用，冷水机需要正确操作使用。