

# 烟台合力杭叉台励福龙工30叉车实心轮胎/28x9-15/6.50-10

产品名称	烟台合力杭叉台励福龙工30叉车实心轮胎/28x9-15/6.50-10
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

烟台合力杭叉台励福龙工30叉车实心轮胎/28x9-15/6.50-10

叉车轮胎日常维护保养

- 1、叉车在行驶一段时间后，前、后轮胎在疲劳和磨损程度上就有所不同，因此应该按规定及时换位。换叉车轮胎有交叉法和循环法两种。交叉换位法适用于经常在拱性较大的路面上行驶的工程机械，而循环换位法适用于经常在较平坦的道路上行驶的。
- 2、同一叉车上装配的轮胎应保证同一品牌、同一结构和同一性能。如果这一点不能做到，应该在同一轴上装配同一品牌、同一规格、同一花纹和类型相同的轮胎；换新工程轮胎时，应做到整车或同轴同换；带有方向性的花纹轮胎，应按照规定滚动方向安装；换用新轮胎时，应将新轮胎装在前轮上，修理过的轮胎装在后轮上。为确保行车安全，翻新的轮胎不准作转向轮使用。
- 3、叉车在行驶过程中，轮胎因摩擦、变形而产生热量，使叉车轮胎内部的温度、气压升高。当轮胎温度很高时，不能采用放气降压的方法，更不能给轮胎泼水降温，以免加速轮胎的损坏。叉车要选择平整、干净和无油污的地面停放，每条轮胎都要平稳落地。当叉车时间停用时，应该用木块将车架顶住，以减轻叉车轮胎的负荷，还有就是叉车轮胎没有气压时不能就地停放，应将车轮顶起。
- 4、当叉车轮胎受到油脂、酸碱物质腐蚀和长时间高温作用时，叉车实轮胎的理化性能将发生变化，承载

能力大大降低，使用中极易爆胎。另外，受油腐蚀过的轮胎会出现封气层块状剥落、胎口出现小面积橡胶脱落，以及胎体帘线与橡胶脱离等现象。由于补片无法与含油橡胶亲和，因此即使轮胎的损坏伤口很小，也失去了修补的可能性。