

青岛市崂山斗山合力电动叉车手刹控制杆总成/1.5-2吨制动手刹拉柄

产品名称	青岛市崂山斗山合力电动叉车手刹控制杆总成/1.5-2吨制动手刹拉柄
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

青岛市崂山斗山合力电动叉车手刹控制杆总成/1.5-2吨制动手刹拉柄

(1)若故障在总泵时，应先检查制动踏板自由行程。若无自由行程，一般为总泵推杆与活塞的间隙过小或没有间隙。若自由行程正常，可拆下总泵储油室螺塞，检查制动液压油是否变质。如制动液压油良好，应分解总泵，检查皮碗是否发胀、活塞回位弹簧是否良好。

(2)左轮或右轮制动器拖滞，可架起该车轮，拧松其分泵放气螺钉，如制动液压油随之急速喷出并且车轮即刻旋转自如，说明该轮制动管路堵塞;若旋转该车轮仍拖滞，应检查制动蹄摩擦片与制动鼓间隙是否过小。若上述均正常，则应分解

检查分泵活塞、皮碗及制动蹄回位弹簧的效果。 四、制动跑偏 1.故障现象

车辆制动时，向一边跑偏。 2.故障原因