

合肥机房配电柜厂家 进盛和|深受用户信赖

产品名称	合肥机房配电柜厂家 进盛和 深受用户信赖
公司名称	安徽进盛和电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号
联系电话	15256564449

产品详情

配电柜安装电器元件工艺要求

- (1)组合开关、熔断器的受电端子应安装在控制板的外侧，并使熔断器的受电端为底座的中心端。
- (2)配电柜内各元件的安装位置应齐整，匀称，间距合理，便于元件的更换。
- (3)紧固各元件时要用力匀称，紧固程度适当。在紧固熔断器、接触器等易碎元件时，应用手按住元件一边轻轻摇动，一边用旋具轮换旋紧对角线上的螺钉，直到手摇不动后再适当旋紧些即可。

配电柜短路的操作规范

- 1、配电柜停电时，先跳开断路器，在检查确认断路器已断开的情况下，先拉负荷侧的隔离开关，后拉电源侧的隔离开关；送电时，先合电源侧的隔离开关，后合负荷侧的隔离开关，再合上断路器。
- 2、断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器，高低压界线划分比较模糊，一般将3kV以上的称为高压电器。
- 3、配电柜中断路器可用来分配电能，不频繁地启动异步电动机，对电源线路及电动机等实行保护，当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路，其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。

低压配电柜设备安装调试：机械部件调试

机械部件调试主要是对手动操作部分和抽屉式功能的试验，目的是检验操作机构是否灵活可靠，尤其是抽屉的连接检查、断开位置的可靠性尤为重要，机房配电柜厂家，其性能的优劣直接影响配电柜能否正常运行。

抽屉应推拉灵活，无卡阻碰撞现象，动、静触头中心线一致，接触紧密，接地触头投入时比主触头先接触，退出时比主触头后脱开。

二次回路的切换接头和机械联锁装置的动作应灵活可靠。

合肥机房配电柜厂家-进盛和|深受用户信赖由安徽进盛和电力科技有限公司提供。安徽进盛和电力科技有限公司位于安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽进盛和在配电装置中享有良好的声誉。安徽进盛和取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽进盛和全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事合肥配电柜，安徽配电柜，配电柜的厂家，欢迎来电咨询。