

# 平度合力杭叉2-3吨电瓶叉车原厂配套淄博火炬48/80V蓄电池销售

产品名称	平度合力杭叉2-3吨电瓶叉车原厂配套淄博火炬48/80V蓄电池销售
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

平度合力杭叉2-3吨电瓶叉车原厂配套淄博火炬48/80V蓄电池销售

2.叉车蓄电池在充电前请务必确认叉车充电器的匹配性，不是匹配的充电机会严重影响电池的使用寿命，或直接损坏电池。

3.充电时打开蓄电池的盖板。所有电池盖子上方都必须安全封好防止残渣进入。

4.叉车蓄电池要进行充电时一定要将充电器的连接线插头和电池插头插到位，如果电池插头插不到位它的接触面会很少，这样就会导致电阻很大，而过大的电阻容易导致燃烧。

5.在叉车蓄电池充电中，电还没充满就需要使用的，应先切断电源后拔开蓄电池插头，否则电量会回流就容易烧掉充电机。

6.蓄电池和蓄电池上方必须保持清洁、干燥，蓄电池和充电电缆不能扭结在一起或损坏，绝缘部分不能受到腐蚀和损坏。

7.蓄电池充电结束后，应先关闭电动叉车充电机电源，再去掉电瓶夹子。

蓄电池日常维护保养

1.蓄电池电池表面或连接处务必保持干净整洁、干燥。如有灰尘、杂质等务必用湿布或抗静电布清除干净，否则会导致短路引起起火，也会造成极柱与连接条腐蚀使电池损坏。

2.不能在蓄电池上放置工具或其它金属物体。

3.在检查或保养蓄电池时，请使用橡胶手套，避免遭受电击。

4.在蓄电池终端上方不能使用或放置未加保护的工具体或其他导电材料，否则会导致人员伤害及蓄电池爆炸。

5.充电期间拔下充电插头会产生电弧，因此首先要将充电开关关闭，方可拔下插头。