

# UPS15KVA-13.5KW维谛不间断电源交换机

产品名称	UPS15KVA-13.5KW维谛不间断电源交换机
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	维谛:三单 15KVA:13.5KW 深圳:50HZ
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

## 产品详情

### 维谛15KVA不间断电源 后备式UPS

有市电时工作正常，无市电时逆变器有输出，但输出电压偏低，同时变压器发出较大的噪音。故障分析：逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常，变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称，检测方法如下：8：检查功率是否正常；若功率正常，再检查脉宽输出电路输出信号是否正常；若脉宽输出电路输出正常，再检查驱动电路的输出是否正常。9;市电供电正常时开启 UPS 逆变器工作指示灯闪烁，蜂鸣器发出间断叫声，UPS 只能工作在逆变状态，不能转换到市电工作状态。故障分析：不能进行逆变供电向市电供电转换，说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障，要重点检测：市电输入是否损坏；若市电输入完好，检查市电整流滤波电路输出是否正常；若市电整流滤波电路输出正常，检查市电检测电路是否正常；若市电检测电路正常，再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。10:后备式 UPS 当负载接近满载时，市电供电正常，而蓄电池供电时蓄电池熔断。故障分析：蓄电池平安丝熔断，说明蓄电池供电流过大，检测方法如下：逆变器是否击穿；蓄电池电压是否过低；若蓄电池电压过低，再检测蓄电池充电电路是否正常；若蓄电池充电电路正常，再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。11:UPS 只能由市电供电而不能转为逆变供电。故障分析：不能进行市电向逆变供电转换，说明市电向逆变供电转换部分出现故障，要重点检测：蓄电池电压是否过低，蓄电池平安丝是否完好；若蓄电池部分正常，检查蓄电池电压检测电路是否正常；若蓄电池电压检测电路正常，再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常

ITA系列UPS如何确保供电的高可靠性？双变换在线式设计，市电掉电无中断

输出过载及短路能力，确保系统稳定性 DSP全数字控制，输出稳压精度高

采用新IGBT器件，实现输入超宽抗电网波动范围 输入标配防浪涌电路，实现的抗电网浪涌能力

ITA系列UPS如何带来绿色环保？输入功率因数高达0.99，电能利用率高

满足欧盟RoHS指令，物料/工艺无有毒物质 可调速智能风扇，风扇转速自适应调节，有效节能降噪