

# 施耐德APC SP系列 SPRM1K ( 800 W / 1.0kVA ) UPS不间断电源企业设备断电保护电源机架式标机

产品名称	施耐德APC SP系列 SPRM1K ( 800 W / 1.0kVA ) UPS不间断电源企业设备断电保护电源机架式标机
公司名称	山东戴克威尔新能源科技有限责任公司
价格	2100.00/台
规格参数	施耐德:UPS 在线式:SPRM1K 广东省:东莞
公司地址	山东省菏泽市鄄城县经济开发区开元路1号
联系电话	19153069835

## 产品详情

1. 将充电电池与UPS联接好，键入、旁通和输出均不接，合上充电电池电源开关，由充电电池给UPS配电。按启动按键1s上下，UPS亮屏进到休眠方式。
2. 在待机状态下，按住'确定'按键进到主菜单网页页面；
3. 进到主菜单网页页面后会发生'LOG'再按'向下箭头'按键，寻找'SET'菜单栏，并按'确定'按键进到；
4. 进入'SET'菜单栏后会发生'220V'，按'向上箭头'表明为'L'，再按'向上箭头'按键，当输出标值'3'后再按'确定'按键，当标值逐渐闪动后按'往上'/'往下'箭头符号按键转换表明的数据，挑选准确的标值后，在按'确定'按键，即完成了输出布线形式的设定；
5. 设置好后，按'ESC'按键撤出到主屏，并断掉UPS的电瓶联接，将UPS彻底下电。
6. 按布线要求接上UPS输出漏线和布线，充电电池，再通电就可以。