

芝罘台励福叉车2-3.5吨差速器行星齿轮十字轴/半轴齿轮更换

产品名称	芝罘台励福叉车2-3.5吨差速器行星齿轮十字轴/半轴齿轮更换
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

芝罘台励福叉车2-3.5吨差速器行星齿轮十字轴/半轴齿轮更换

叉车转向桥为箱形横断面的焊接结构形式，它由转向桥体、连杆、转向油缸、后桥支座、衬套、右转向节总成、推力轴承、滚针轴承、转向节主销、轮胎、油封、圆锥滚子轴承、轮毂盖、轮毂、轮毂螺栓、轮毂螺母、O形圈、防尘圈、左转向节总成等叉车配件构成。转向梯形采用曲柄滑块机构，压力油由油缸活塞杆通过连杆推动转向节转向，使转向轮偏转，从而实现转向。叉车转向桥通过缓冲座连到车架后部尾架上。

一、叉车转向节和转向主销

转向节是用转向主销、圆锥轴承、防尘罩、O形圈装在转向桥两端上下之间，主销上端用挡销固定在桥体上，主销下端用螺母开口销固定在桥体上，支承由压在桥体上的圆锥轴承来支承。

二、叉车轮毂

叉车轮毂用两个圆锥滚子轴承装到转向节轴上，车轮通过轮辋到撬到轮毂上，轴承内侧面装有油封，使润滑脂保持在轮毂和转向节腔内，螺母用来调整轴承松紧程度。

三、叉车转向油缸

叉车转向油缸为双作用活塞式，活塞密封件采用支承环和O形圈的组合密封，缸盖与活塞杆之间采用Yx圈轴向密封，通过两侧缸盖把油缸固定在转向桥上。

叉车转向桥的装置与调剂的要求：转向桥装合后，各整机之间必须有准确的连接和共同间隙。1) 转向节和转向节销轴的间隙应不大于0.1mm。