

离心泵维修电话 离心泵维修 永和

产品名称	离心泵维修电话 离心泵维修 永和
公司名称	日照市永和泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市高兴镇工业园
联系电话	13306337128

产品详情

D系列泵为卧式多级离心泵。它适合于输送清水（含杂质量小于1%，颗粒度小于0.1毫米）及理化性质类似于清水的其它液体。MD系列耐磨多级离心泵，离心泵维修电话，它的过流部件均系耐磨材质，主要用于输送固体颗粒含量不大于1.5%的中性矿井水（粒度小于0.5毫米），以及类似的其他污水。该系列泵输送液体的高温不大于80℃，适用于煤矿井下排水和工厂、城市供水等场合。该系列泵配YB系列隔爆电机时可用于煤矿井下，但不能用于采掘工作面。用于采掘工作面必须配YBK系列电机。配Y系列电机时不得用于井下。

离心泵的特性曲线是泵自身固有的特性，它与外界运用状况没有关系。但是，一旦泵被布置在一定的管路系统中工作时，其理论工作状况就不只与离心泵自身的特性有关，而且还取决于管路的工作特性。所以，要选择好用的离心泵，同时还要思索到管路的特性。

日照永和泵业生产各种离心泵、给水泵等，欢迎您广大新老客户来电咨询订购！本公司将以优异的产品质量和良好的售后服务为您创在良好的效益！

离心泵在维修时须满足以下条件才能进行拆卸检修工作:

一、熟悉结构、尤其是对复杂机泵或新型机泵，拆卸前必须察看图纸或说明书，离心泵维修厂家，了解各零部件的作用和相互关系和旋转方向，离心泵维修，避免盲目拆卸。

二、做好标记，避免调错

拆卸前必须对相邻零件或联接零件做好标记，避免回装时装反或质量不均衡引起振动。

三、认真测量检修前数据、做好记录。

四、拆卸顺序合理，先拆机泵的附属件，后拆主机；先拆外部，后拆内部、先拆上部后拆下部。

五、拆卸前要选用合适工具，必要时设计制作工具，拆卸时不允许乱敲、乱打。

六、零件要摆放整齐，便于装配。

离心泵维修电话-离心泵维修-永和(查看)由山东永和泵业股份有限公司提供。离心泵维修电话-离心泵维修-永和(查看)是山东永和泵业股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：辛全周。同时本公司还是从事循环泵，热水循环泵，高温循环泵的厂家，欢迎来电咨询。