

即墨合力杭叉80V/80A叉车充电机/施能CZB5C铅酸蓄电池充电器

产品名称	即墨合力杭叉80V/80A叉车充电机/施能CZB5C铅酸蓄电池充电器
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

即墨合力杭叉80V/80A叉车充电机/施能CZB5C铅酸蓄电池充电器

电动叉车在国内已经广泛应用，叉车电池没有电，电动叉车就无法工作，叉车充电的智能性、安全性和节能效果显得尤为重要。叉车充电机是为电动叉车充电的而专门研发的充电设备，运用先进的智能动态调整充电技术，采用恒流/恒压/小恒流智能三个阶段充电方式，具有充电效率高，操作简单等特点。并具有反接、过载、短路、过热等多重保护功能及延时启动，软启动、断电记忆自启动功能等。通常电压以两相电（市电220V），常规电池电压48V、72V、80V、96V。

电动叉车充电机的日常维护

叉车充电机的使用和保养充电机的正确使用，不仅影响到充电机自身的可靠性和使用寿命，而且还会影响到电池的寿命。使用充电机对蓄电池充电时，请先插上充电机的输出插头，后插输入插头。充电时，充电机的电源指示灯显示红色，充电指示灯也显示为红色。充满后，充电指示灯为绿色。停止充电时，请先拨下充电机的输入插头，后拨充电机的输出插头。通常情况下，对电池的过度放电和过度充电是有害的。因此，要勤充电，不要过放充电。电池的使用寿命与其放电深度有很大关系。铅酸蓄电池尤其怕亏电放量。亏电电池放置3-7天，将有可能损坏。因此，蓄电池使用过后请尽快充电。对于长期不使用的电池，应每隔15天左右对电池充电一次，以补偿电池存放时自放电电量的损失。充电器在使用过程中需防潮、防湿，并放置在通风良好的地方。