

无版花纸烫金机公司 广东印彩科技有限公司 海淀无版花纸烫金机

产品名称	无版花纸烫金机公司 广东印彩科技有限公司 海淀无版花纸烫金机
公司名称	广东印彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802
联系电话	13431491313

产品详情

印彩水转印系列烫金机是一款价廉物美、使用方便的圆压圆纸张烫金机械，具有灵活的冷热烫金功能，操作简单易懂，烫金温度，压力，速度等比较稳定。特别适用于水转印酒瓶花纸类及薄片类产品的烫金使用。

我们的优势： 1.烫金机工作效率：比如635*457的水转印纸，每小时大约烫500-800张纸。

2.有效解决烫金出现的开裂、起皱、刨花、起泡等现象。

3.专门针对花纸烫金，烫金温度常温0-200摄氏度之间，压力采用手动液压调节装置，可以任意调节，根据不同烫金纸可以使用不同的温度和压力。不同规格接受订做！

4.在有80%烫金酒标都是运用我们印彩的烫金机

5.深得大众认可，无版花纸烫金机公司，每年销售出100多台烫金机

6.烫金适用范围：纸张、薄膜、皮革、布料。

7.烫金：配用我司烫金底油/面油、烫金纸会大大提高产品效果与质量。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东印彩科技有限公司

烫印原理及工艺条件烫印的主要材料是电化铝，也叫烫印箔。它主要由两个薄层即聚酯薄膜基片和转印层构成。烫印时，转印层凭借热量和压力的作用被压印在承印物件的全部或部分表面上，当烫印完毕后，聚酯薄膜边同没有被转印的部分一起被撕掉。

烫印过程分为四个步骤：

- 1、烫印箔与基材接触；
- 2、凭借热量和压力，热转印层被溶合，转印到基材表面上；
- 3、卸除压力，聚酯薄膜剥离；
- 4、进给烫印箔，换上将要烫印的承印件。

完好的烫印效果主要取决于温度、压力和烫印时间三者互相配合的水平。此外，还要考虑基材、烫印机、烫印机夹具以及垫板是否合适，之后还是研究一下环境条件，包括室内温度，基材温度、室内空气的清洁程度（灰尘含量）、温度等。

烫金机操作说明

- 1、接通电源：接通设备电源线后，无版花纸烫金机规格，打开电源开关、温控开关、主机开关。
- 2、设置温度：在温控仪上设置需要烫金的温度。

温度调节：接通电源后温控表上显示屏显示实际温度，无版花纸烫金机供应，下显示屏显示设置温度，需要调节温度时先按左边SET键一次，设置温度数字闪动的时候可选择右边三个按键调节温度高低，温度调节好按一次SET键，海淀无版花纸烫金机，设置温度不闪动。设置温度完成。（一般80-120度）（加温过程中请保持滚筒运转）3、安装烫金纸4、驱动烫金辊运转调节烫金速度，使胶辊慢速运转5、调节对齐6、压力调节：先把压力泵上黑色旋钮开关顺时针方向拧紧，然后旋钮下面红色压力保险开关旋转指向上方，手动打压力到需要压力范围，压力表上可以看到实际压力数（一般2-5个小格），压力设置好后把红色保险开关旋转至右方，防止生产过程中压力减小7、开始烫金8、烫金结束后关闭电源，压力锁紧旋钮一定要松开，以免造成长期挤压导致滚筒变形。

无版花纸烫金机公司-广东印彩科技有限公司-海淀无版花纸烫金机由广东印彩科技有限公司提供。广东印彩科技有限公司为客户提供“UV水转印颜色油墨,LED水转印系列油墨”等业务，公司拥有“LED水转印系列油墨 水转印设备”等品牌，专注于油墨等行业。，在佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘先生。