

牟平力达/中力电动搬运车堆高车驱动电机

产品名称	牟平力达/中力电动搬运车堆高车驱动电机
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

牟平力达/中力电动搬运车堆高车驱动电机

控制装置：电动堆高车控制装置主要由：加速器、操作手柄、急停开关、钥匙开关、停车制动、行走调速、方向传感器、电控组成，电源插座总成等组成，电动堆高车控制装置主要控制整台叉车的全部操作，控制叉车前进后退、起升下降、转弯、制动等，展示出了叉车各功能的作用

电动搬运车主要配件有：蓄电池、充电机、驱动电机、控制器、承载轮、驱动轮、平衡轮、电机、电磁制动器、接触器、加速器、开关、气弹簧、手柄、编码器等。

手动液压搬运车配件：尼龙轮、聚氨酯PU轮

、三连板、轮架（力臂块）、小轮轴、推杆（拉杆）、U型叉（连接头

、手柄（总成）、升降块（诺力DF用）、过链穿孔轴、压轮、压轮轴、诺力DF/AC油缸、大小活塞杆、大弹簧、密封圈、阀芯、弹簧盖、其他类型油缸总成、其他类型油缸用大小活塞杆、大弹簧、密封圈、阀芯、弹簧盖、轮子用轴承、油缸用平面轴承、卡簧/开口销、摇臂和油缸底座用连接销轴、车架轴、组合：小轮、轮架、三连板、小轮轴、轴承、车上用复合铜套、各类垫圈。

1.油泵：油泵是所有搬运车中关键的部分，一旦油泵出现问题，也就是说宣告搬运车停止工作，及时其他部件再好，没有任何损坏，都不可能在工作。而油泵是有非常多的零部件共同组成，其中易出现问题的有防尘圈、O型密封圈、钢球等配件，一旦发现这些配件出现问题或者在使用过程中磨损、损坏

, 容易、快的解决方法就是更换, 更换这些配件。