

厦门净化车间 厦门10万级净化车间 厦门万级无尘车间 厦门万级净化工程

产品名称	厦门净化车间 厦门10万级净化车间 厦门万级无尘车间 厦门万级净化工程
公司名称	厦门闽申机电工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山二里9号
联系电话	13720893589

产品详情

净化工程设备超净工作台就位地点应在环境较为清洁的工作室内（好置于十万等级或三十万等级的初级净化间），插上电源，按控制面板上的所示功能开启即可，在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理，去除表面积尘，开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。超净工作台维护：1、根据实际使用情况，定期将初效过滤器拆下清洗，清洗周期一般为3~6个月。（若长期不洗，积尘将影响进风量不足而降低洁净效果）。2、当正常调换或清洗初效空气过滤器后，仍不能达到理想的截面风速时，则应调节风机的工作电压（旋动旋钮），从而达到理想的均匀风速（新工作台始用时把风机的工作电压调整到80V~90V即可）。3、一般在使用十八个月后当风机工作电压调整至高点时，仍不能达到理想之风速时，则说明高效空气过滤器积尘过多（滤料上滤孔已基本被堵，要及时更新），一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。4、更换高效空气过滤器时，应注意型号规格尺寸的正确（原生产厂家配置），按箭头风向装置，并应注意过滤器的周边密封，无渗漏现象发生。