

维谛UPS电源内置电池ITA

06k00AE1102C00在线式6KVA/6KW含税含运

产品名称	维谛UPS电源内置电池ITA 06k00AE1102C00在线式6KVA/6KW含税含运
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:维谛UPS电源 型号:ITA 06k00AE1 参数:6KVA/6KW
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

维谛UPS电源内置电池ITA 06k00AE1102C00在线式6KVA/6KW含税含运

艾默生UPS电源-VERTIV维谛技术有限公司是全球电力储能及数据解决方案服务商，在世界占有主导地位，旗下拥有EMERSON艾默生品牌UPS电源，蓄电池，充电模块，机房空调，配电产品等，为电力、交通、通信、制造、化工、石油等行业提供安全的电源解决方案，2019年维谛技术有限公司将成为中国数据中心及IDC/IT/热管理行业覆盖面广的品牌；我们将携手艾默生为客户提供共赢、安全可靠绿色电源。

维谛技术 (Vertiv) 设计、制造关键基础设施并提供相关服务，保障数据中心、通信网、商业和工业设施的核心应用的良好运行环境。维谛技术 (Vertiv)，前身为艾默生网络能源有限公司，为当前不断发展的移动和云计算市场提供供配电、热管理和基础设施管理解决方案。维谛技术 (Vertiv) 将传承艾默生网络能源强大的知识和深厚经验继续为客户提供支持。与此同时，我们将更具创业公司一样的敏捷性，聚精会神地聚焦于客户的需求。

维谛技术有限公司（原艾默生网络能源有限公司）所属业务品牌，为数据中心关键基础设施、通信网络、医疗和工业设施提供保护和优化。艾默生网络能源在交直流电源和可再生能源、精密制冷、基础设施管理、一体化机架和机柜、电源开关与控制，以及连接等领域为客户提供的解决方案以及的技术和灵活的创新。所有的解决方案在全球范围内均能得到本地的艾默生网络能源服务人员的全面支持

艾默生ups电源安装场地及环境具体要求

合适的使用环境可以延长艾默生UPS的使用寿命，下面就给大家讲解一下艾默生UPS电源安装时候场地及环境有没有具体要求？

1, 仅能在室内安装使用, 避免阳光直射, 远离热源, 如暖气,

2, UPS的安装地点温度范围 0 - 40 ° C (32 - 104 ° F)

湿度范围 0 - 95% (无凝结露)

高度范围 0-10000 feet (0-3000 m)。

3, 严禁放置在粉尘较大、湿度较高的位置, 空气中不能含有腐蚀性气体。

4, 避免有能够产生强电磁场设备及无线电发射设备的干扰。

5, UPS前后进风、出风通道不能堵塞或有物体遮挡。安装地点满足UPS的承重要求。根据UPS的重量来设计制作供安装设备的托架。

艾默生ups电源标准型和长效型的区别

根据后备时间, UPS还可分为标准机和长效机。标准机用内置电池, 后备供电时间较短, 一般在5-15分钟。长效机则可根据用户需要, 增大电池容量配置, 延长后备时间。但这要求更大的充电器来满足电池充电电流和充电时间性的需要, 因此厂商在设计时会放大充电器容量或加装并联的充电器。

从备用时间来分, UPS可分为长效型和标准型两种。一般来说, 标准机机内带有电池组, 在停电后可维持较短时间的供电(一般不超过25分钟); 长效机机内不带电池, 但增加了充电器, 用户可以根据自身需要配接多组电池以延长供电时间。

1、UPS电线选型 电线的选型是非常重要的, 如果你的选型不正确, 就会导致线路跳闸, 并且影响电池使用, 10KW的机架式UPS电源建议使用6平方毫米电线、低于10KW以下的好使用4平方毫米, 电线需要铜芯; 2、电池连接 安装机架式UPS电源主要的就是连接电池, 连接电池的要点就是正极接上负极, 把每一个电池都串联起来, 然后引出两根电源线, 一根正极、一根负极接上空气开关; 3、连接到UPS主机引出的电池电源线可以制作成插头接入UPS主机, UPS主机上面可以制作其他的插口, 比如说智能插座、智能插头; 4、连接主机输入 主机输入会有两种形式, 一种形式是市电接入、一种形式是电池接入, 市电接入就是220V或者380V电源接入, 火线接入L、零线接入N; 5、电池接入主机 电池接入主机是正负接入, 电池正极接入主机正极, 电池负极接入主机负极, 切记不能接反; 6、输入接入设备 输出端就是可以接入设备的电源, 也就是终我们需要的电源, 主机会自动稳定电压, 避免电压冲击导致仪器损坏;