

商丘发那科系统数控机床报警SV0367故障处理维修方法

产品名称	商丘发那科系统数控机床报警SV0367故障处理维修方法
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

SV0432：变频器控制电压低报警

- 1、检查外部输入控制电压电压是否正常，包括变压器，电磁接触器等；
- 2、更换电源单元。

偶尔SV0433：变频器DC链路电压低报警

- 1、检查外围线路是否正常；
- 2、确认机床振动是否过大，保证伺服驱动器在使用过程中不受振动影响；
- 3、更换电源单元。

偶尔SV0434：逆变器控制电压低报警

检查输入电源电源是否正常，电压是否稳定，功率是否足够。

偶尔SV0435：逆变器DC链路电压低报警

- 1、确认DC LINK母线接线端子螺丝是否锁紧；
- 2、如果发生全轴或多轴报警时，参考PSM：04报警方法排查故障；

3、若报警发生在单轴时，请更换该轴驱动器控制侧板或驱动器。

SV0436：软过热报警

1、查看电机负载是否过大；

2、若是重力轴，请确认抱闸24VDC是否正常，抱闸是否正常打开；

3、脱械部分，盘动电机轴是否卡死，若卡死或试机故障依旧，请更换电机；若不卡死，试机正常，请联系机床厂家检查机械部分。