

# 农村一体化污水处理设备厂 酬精污水处理设备厂家

产品名称	农村一体化污水处理设备厂 酬精污水处理设备厂家
公司名称	云南酬精机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区碧海秋月9幢1503
联系电话	18213905200 18213905200

## 产品详情

管道中有噪声管道为非埋地敷设时，能听到异常噪声，主要原因是：a.管道中流速过大;b.水泵与管道的连接或基础施工有误;c.管道内截面变形(如弯管道、泄压装置)或减小(局部阻塞);d.阀门密封件等不见松动而发生震动。以上异常问题可采取相应措施解决，如更换管道或阀门配件，改变管道内截面或疏通管道，做好水泵的防震和隔震。

管道产生裂缝或破损(泡眼)如由于管线埋设过浅，来往载重车多，以致压坏;闸阀关闭过紧而引起水锤而破坏;管道受到杂散土壤电流侵蚀而破坏;水压过高而损坏。发生裂缝或破坏应及时更换管道。

新泵或新定子摩擦太大，此时可加入液体润滑剂。电压不合适，控制线路故障，缺相运行。泵体内物质含量大，有堵塞。停机时介质沉淀，并结块。出口堵塞及进口阀门未开。冬季冻结。万向节等处被大量缠绕物塞死，无法转动。噪声及振动过大其原因如下。各部位螺栓松动。轴承损坏(此时伴有轴承架或变速箱发热)。定子或转子严重磨损(此时伴有出泥量小)。泵内无介质，农村一体化污水处理设备哪里有厂，于运转。定子橡胶老化，碳化。电机减速糯与泵轴不同心或者联轴器损坏。联轴节磨损松动。变速箱齿轮磨损点蚀。

在使用电动闸或阀时，应注意手轮是否脱开，板杆是否在电动的位置上。如果不注意脱开，农村一体化污水处理设备厂，在启动电机时一旦保护装置失效，农村一体化污水处理设备项目，手柄可能高速转动伤害操作者。此操作注重操作人的安全，一旦发生事故不仅运行受到影响，昭通农村一体化污水处理设备，还会对操作者造成不可估量的伤害。在手动开闭闸或阀时应注意，一般用力不要超过15kg，如果感到很费劲就说明阀杆有锈死、卡死或者闸杆弯曲等故障，此时如加大臂力就可能损坏阀杆，应在排除故障后再转动;当闸门闭合后应将闸门手柄反转一二转，这有利于闸门再次启动。

农村一体化污水处理设备厂-酬精污水处理设备厂家由云南酬精机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行

前行。云南酬精机械设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!