

# 河北韩国大宇叉车/3吨叉车保养件/自动变速箱滤芯/减速箱压力滤芯

产品名称	河北韩国大宇叉车/3吨叉车保养件/自动变速箱滤芯/减速箱压力滤芯
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

河北韩国大宇叉车/3吨叉车保养件/自动变速箱滤芯/减速箱压力滤芯

机油滤清器,叉车机油滤清器又可以称为叉车机油格，作用是去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质，保护发动机。叉车机油滤清器又有机油集滤器、机油粗滤清器、机油细滤清器之分。

滤箱滤芯,叉车滤箱滤芯是一种安装在叉车波箱内起过滤作用的装置，变速箱滤网一般是用来过滤变速箱中油污用的。

液压滤芯,叉车液压滤芯主要用于液压系统中滤除外部混入或系统运转中内部产生的固体杂质，主要安装在液压系统中的吸油路上、压力油路上、回油管路上、旁路上，单独的过滤系统上。因工业用液压油在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要的杂质有机械杂质，水和空气等，这些杂质会造成腐蚀加快，增加机械件磨损，降低工作效率，使液压油油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故。

挖掘机各类滤芯拆卸方法

### 1、空滤的更换

空气滤芯至少每隔 2000 小时或警示灯亮时更换或清洗。外滤芯至多可清洗 6 次，然后必须更换。内滤芯为一次性用品，不能清洗，直接更换。如果过滤器损坏，也必须更换。使用空气压缩气体高压力

为5 BAR清洁干燥的压缩空气。不要使喷嘴靠近3 – 5 厘米的地方。沿着褶皱从里面将过滤器吹干净。

## 2、空调滤芯的更换

空调滤芯每运行1000小时或5个月更换一次空调滤芯。如果空调滤芯堵塞，空气进气量会减少，且冷却/加热能力也会降低。因此，要定期进行清洁或更换（有部分品牌空调滤芯在司机室后底部位置）。