

天津大宇叉车/叉车碳刷组件/BR13S-2叉车/液压电机电刷

产品名称	天津大宇叉车/叉车碳刷组件/BR13S-2叉车/液压电机电刷
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

天津大宇叉车/叉车碳刷组件/BR13S-2叉车/液压电机电刷

5、叉车仪表电路。仪表电路是由仪表指示器、传感器、各种警告指示灯及控制器组成的电路。

6、叉车辅助装置电路。辅助装置电路是由为提高车辆安全性、舒适性等各种功能的电器装置组成的电路，并因车型不同而有所差异，一般包括空调装置、音像装置等。

用电设备包括：

1、启动系统,启动系统由叉车起动机/启动机、启动继电器、叉车蓄电池、发动机/发电机总成、启动开关及启动保护装置组成。

2、点火系统,点火系统由分电器、电子点火控制器、点火线圈、火花塞及点火开关组成。

3、仪表系统,仪表系统由仪表（高压油泵电磁阀、水温感应塞、油温感应塞、油量传感器、仪表盘总成）、传感器、各种报警器及控制器组成。

4、照明与信号系统照明与信号系统由前照灯、雾灯、大灯总成、后尾灯、转向灯、制动灯、倒车灯等及其控制继电器和开关组成。

5、辅助装置,辅助装置由各种辅助电器及其控制继电器(控制器、主板、接触器、模块)和开关(大灯开关 转向灯开关、倒车开关、刹车开关、磁吸开关、延时开关)组成。