

青岛大连5/6/7/8/10吨叉车配件刹车分泵

产品名称	青岛大连5/6/7/8/10吨叉车配件刹车分泵
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

青岛大连5/6/7/8/10吨叉车配件刹车分泵

具体的刹车配件有如下：刹车[踏板](#)，刹车总泵/主缸，[刹车分泵](#)，刹车[油管](#)，刹车片，刹车轮缸、刹车轮毂，刹车线，手刹总成，刹车[修理包](#)，刹车开关，刹车蹄片、刹车鼓、刹车弹簧，刹车座等配件叉车刹车片有什么作用？叉车的刹车片也叫叉车刹车皮，是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料，其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力，产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。组成。

叉车刹车故障排除：叉车行走制动系统由真空泵、真空罐、真空增压器、制动总泵、制动分泵、车轮制动器和制动踏板等组成，制动型式为真空增压、液压驱动、内涨式前轮制动。