

烟台仓储物流搬运设备叉车维修外包模式

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 烟台仓储物流搬运设备叉车维修外包模式 |
| 公司名称 | 华晟叉车（烟台）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 烟台市开发区北京南路27号 |
| 联系电话 | 13606382298 |

产品详情

烟台仓储物流搬运设备叉车维修外包模式

9、转向沉：引起叉车转向沉的原因可能有转向安全阀调压低，分流阀卡死了，轮胎气压低，转向机问题。如果是安全阀问题就调整压力或者更换安全阀。分流阀卡死的话就需要清洗了，要是坏了就要更换。轮胎气压低就需要充气，要是转向机的问题就更换吧。

叉车的保养分为四类，即日常保养、一级保养、二级保养、三级保养。日常保养每天都要进行，通常每工作50小时后进行一级保养，每工作200个小时后进行二级保养，每工作600个小时后，进行三级保养。

检查发动机曲轴箱和空气滤清器内的机油量，燃油箱内的燃油量以及散热器内的冷却水量，不足时按要求添。

检查蓄电池内电解液面的高度，视需要而添加，并保持盖子气孔畅通，极柱与导线接头接合紧密牢固。

检查液压制动器和手制动器的自由行程及工作可靠性，并视需要加注制动液和排除系统内的空气。

检查轮胎气压并清除嵌入胎纹的杂物；检查车辆液压系统油箱中的工作油量及管路，接头等处有无渗漏现象。