

半球 1.5L不锈钢电热水壶[特价 36元/台]

产品名称	半球 1.5L不锈钢电热水壶[特价 36元/台]
公司名称	日月升电器商行
价格	36.00/个
规格参数	品牌:半球 型号:1.5L 口径:10cm及以下 (mm)
公司地址	中国 湖南 长沙市雨花区 高桥大市场家电百货城11栋110号
联系电话	86 0731 84687446 13874874866

产品详情

品牌	半球	型号	1.5L
口径	10cm及以下 (mm)	是否分体	是
是否调温	不可调	额定功率	1500 (W)
电源电压	220 (V)	电源频率	50 (Hz)
耗电量	1 (W/h)	外形尺寸	192X182X208 (mm)
容量	1.5 (L)	沸水时间	600 (min)
重量	0.5 (kg)	产地	广东
品质	优	送礼用途	广告礼品

宝贝描述

品牌:半球 不锈钢电热水壶

额定功率:1500w额定容量:1.5l

不锈钢壶体，高雅实用； 不锈钢发热底盘，快速加热； 360任意角度旋转、操作方便； 水沸后自动断电，三重干烧保护； 独特滤网设计，过滤水中杂质。

同质量的电水壶,是功率越高的相对价格越贵的,这款的功率是1500w的高功率(相当于平时的电磁炉),烧水快速,对于极个别多年的旧房子,电线线路多年未维护,可能承受不了高功率的电器,请买家明白.

产品说明:

- 1、 不锈钢壶身和底座可分离设计
- 2、 三重安全保护装置

- 3、蒸汽感应控制4、水煮沸自动断电
- 5、防干烧保护 6、独特优质温控器
- 7、水沸自动断电，无水防干烧自动断电

注意事项:1、使用时，外线额定电压应与本产品额定电压所示相符，并能承受本产品的正常负载。2、必须将产品电源线插入有接地线的电源插座。3、本产品虽然设有干烧断电保护装置，但为延长使用寿命，务必避免无水干烧。4、不要让小孩触摸本产品及拉扯电源线，以免烫伤，触电。5、请勿将产品置于火源、易燃物品、电烤箱旁。6、将第一次煮沸的水倒掉，本产品即可开始使用。7、建议加水比最大的容量小一些，宝贝上也有提示的，如最大容量是2升的，建议加1.8升的水，最大容量是1.8升的，建议加1.6升的水，最大容量是1.5升的建议放1.4升的水，最好别满满的，以防沸腾时水会溢出。8、在北方硬水地区的用户应定期为水壶除垢，可用醋或电解食盐水（次氯酸钠）浸洗。9、水沸腾时，冒出的水蒸气温度极高，应避免用手或身体其它部位触及壶口、壶盖与壶柄之间空隙，以免灼伤。10、注入清水应不超过最高指示灯线为准，以免水沸腾时，水花溅出，造成意外。11、切勿将粘糊状食物（例如牛奶等）放入水壶内加热。12、请确保壶盖盖好，方可开始操作。13、水壶工作时，不要离开原位，应避免小孩触及，以免发生意外。14、若电源线损坏，因需要专用工具，请到厂家指定的维修点进行更换。15、在水壶通电工作时，不得提起或倒水。16、停止使用时应拨下电源插头。17、使用时请水平放置底座。18、水壶通电时，请不要强行加水，以免发生意外。19、本器具要经常清洗，但不得浸入水中或用喷溅水清洗。20、电器勿置于发热的炉顶，炉或类似物以上或近旁。21、电器勿靠近桌子、工作台等类似物边缘处置放，以免碰落；悬置电线时，以防被碰触或绊倒人；切记壶内装有热水。22、水壶与基座必须配合使用。23、请勿用任何金属制品或硬质物品去清理发热盘，否则会造成刮伤。24、请勿置于阳光下曝晒或拿到火上烧烤。

使用方法:1、安置：在平整牢固的支撑面上放置本产品。2、装水：在注水前先将水壶从底座上取出，注水高度勿低于最低水位线，亦不可超过最高水位线。3、将水壶放在与电源插座相连接的底座上。4、按下电源开关的位置，指示灯亮，电水壶开始烧水。5、当水煮沸时本产品自动切断电源，指示灯熄灭。6、您亦可在煮水过程中随时用手关掉电源。7、在自动切断电源后，您可以再次打开电源，但必须等15-20秒钟，使温度感应装置冷却，才可再次打开。

清洁与保养:1、清洁前，请先拨下电源插头，将水壶从底座装置中取出，再取出过滤网，用去渍油或软性清洁剂擦拭外表面，以保持亮洁（避免使用侵害性及磨擦性清洁剂擦拭本产品）。2、不可将本产品浸入水中清洗，要避免水侵蚀温控器及电源线插头。3、由于水质影响，在水加热过程中会自然产生碳酸钙氧化物积淀。必须定期实行除垢处理。

去除水垢:1、装半壶的水，加入三十毫升的除垢剂。搅拌后静待30秒钟，如些再重复一遍之后放置一整夜即可（如严重些过程需要再重复一遍）。