

烟台黄务斗山合力锂电池智能叉车充电机

产品名称	烟台黄务斗山合力锂电池智能叉车充电机
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

烟台黄务斗山合力锂电池智能叉车充电机

维修方法：检查叉车充电器输入电源插头与市电有没有连接好，可将叉车充电器输入插头插至正常的电源插座中试一下，如情况依旧，将充电器外壳打开，观察一下机内部的保险丝有没有断，如没有断，先检查一下电源输入线是否良好，在排除电源输入线的故障后，应检查一下电路板上高压区附近的元器件是否有虚焊，保险丝座是否有接触不良现象，重点检查变压器T1、三极管V1、V2等是否有虚焊现象。另外，R5或R6开路，也会引起上述故障。如机内保险丝已断，一定不能更换大安培的保险丝管（充电器的保险丝管一般为2A），着重检查D1-D4、V1、V2、R4、R7及D15、D21有无损坏，如发现有损坏，可选择同类型的更换。请注意，上述元件损坏时，可能会同时损坏一到二个，有时可能会同时损坏好几个，检修时需要逐一检查、更换这些元件后才能通上电。

2、发热量大、且伴有异常响声。