

黄岛杭叉合力1.5-1.8T叉车蓄电池充电器

产品名称	黄岛杭叉合力1.5-1.8T叉车蓄电池充电器
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

黄岛杭叉合力1.5-1.8T叉车蓄电池充电器

电动叉车充电机的工作原理是将普通照明用的交流电，经过充电机变压器和整流管整流成稍高于各电动叉车蓄电池的直流电压，对叉车蓄电池的正负极板和电解液产生点解作用，使放电后的极板恢复到具有重新存电与放电的功能。

叉车充电器的保养

- 1、 请用干布或防静电布擦拭以保持充电机清洁
- 2、 切勿使用化学或磨损性清洁剂，以免损伤机壳
- 3、 必须防止充电机受强烈震荡或暴露于高温和潮湿的环境中
- 4、 充电机的注意事项
- 5、 充电机禁止擅自拆卸分解
- 6、 充电机应立式放置，在干燥通风环境中进行，避免潮湿，远离易燃易爆品
- 7、 在电池充满的条件下，先断开输入交流电源，后断开充电机与电池之间的连线
- 8、 在无人或者长期不用的条件下，必须断开交流电源
- 9、 充电过程中不要覆盖充电机，使用环境温度不大于40
- 10、 此充电机于户内使用，谨防雨淋
- 11、 禁止给不可再充电的电池充电
- 12、 两次开机间隔时间不少于10秒（切断输入电源）