

儿童牙刷6601供应 手动

产品名称	儿童牙刷6601供应 手动
公司名称	扬州市邗江大运河旅游用品厂
价格	.00/个
规格参数	产品类别:手动 品牌:三笑佳人 适用人群:儿童
公司地址	中国 江苏 扬州市 杭集工业园九圩路88号
联系电话	86 0514 82266611 13801459422

产品详情

产品类别	手动	品牌	三笑佳人
适用人群	儿童	是否一次性	否
规格	中盒	型号	6603
箱装数量	288只		

优质特柔磨尖丝刷毛，经特殊工艺精心打磨，使刷毛顶端更加细柔，深入牙缝，在清洁牙齿的同时，更能保护儿童幼嫩牙龈。

专家实际的卡通注胶防滑刷柄，造型新颖，握感舒适，提高儿童刷牙兴趣，彻底清洁牙刷。

优质洗漱用品的生产厂家现推出新款三笑佳人儿童牙刷，本牙刷根据著名动画片改装而成，是小朋友必买的佳品！

公司简介

大运河刷业坐落于风景秀丽，有“中国牙刷之都”之称的古城—扬州。本厂已有二十多年专业生产牙刷的历史，东临芒稻黄金水道，南靠沪陕高速，西傍运河，北依宁通高速，交通十分便捷。

我厂拥有先进的机械设备及自动化的生产流水线，具有现代化的企业管理理念。面对不断变化的市场需求，将层出不穷地推出新产品，为研究开发高品位、高质量、高标准的产品而努力！

我厂主要生产亚栓，同时配套生产塑料日用品和客房一次性清洁用品，其业务遍布全国二十多个省、市，并远销日本、俄罗斯、欧洲等世界各地。

在新世纪，我厂本着“以质量求生存、以诚信求发展”的宗旨，热诚欢迎新老客户、全球伙伴莅临交流洽谈，竭诚与客户携手合作，共创辉煌！

诚邀全国各地有识之士共创佳绩！

口腔预防保健基本知识

刷牙和用牙线剔牙

怎样刷牙

如何正确刷牙？

适当的刷牙至少需要两分钟——没错，120秒！大多数成年人刷牙时间都很短。您可以用一个秒表试试120秒大概是多长时间。刷牙时力度要轻快，这才是正确的方法，要特别注意清洁牙床线和难以触及的口腔后部牙齿，以及补牙处、牙冠或其他牙齿修复物周围的部位。口腔各部分的牙齿应按以下方法认真清洁：

清洁上颌牙齿外表面，再清洁下颌牙齿外表面清洁上颌牙齿内表面，再清洁下颌牙齿内表面清洁牙齿的咀嚼面要想口气清新，还要刷一下舌头

正确选择牙刷

我应该用何种类型的牙刷？

市场上的牙刷有多种形状、多种规格和类型，想购买何种牙刷还真难定夺。以下内容正是您想了解的：

大多数牙科专家认同：清除牙齿中的牙菌斑和残渣用软毛牙刷。小头牙刷则较好，因为这些牙刷更能刷到口腔的所有部位，包括难以刷到的牙齿背后。如果说起牙刷柄的类型（如防滑手把或弯柄）、头端的形状（尖头或长方形）及毛刷的类型（如波纹毛刷、扁平毛刷或修整成圆顶型的毛刷），应选择一种对您最舒适的牙刷。最好的牙刷应适合您的口腔，并很容易刷到所有牙齿。对于许多人来说，电动牙刷是一种好的选择，尤其对刷牙困难或动手能力差的人，它能更好地清洁牙齿。

我应多久换牙刷？

如果牙刷看起来开始磨损或已用3个月（不管哪种情况在前），您都应该更换牙刷。如果您得了感冒，更换牙刷也很重要，因为毛刷会积聚细菌从而导致再次感染。

牙刷的护理与更换

如何护理牙刷？

为了牙刷耐用，也为了您自己的健康，记住每次刷牙后要弄干牙刷。牙刷使用一段时间后，就会积聚大量细菌，真菌和微生物。刷完牙后要将牙刷放在水龙头下用力抖动进行清洗，然后将牙刷树立放置进行风干。

多把牙刷放置时不要相互接触，以免感冒或流感病毒通过牙刷传播。在家里装一个可以垂直放置多个牙

刷的架子，花费不多，却有利于全家健康。

我应该隔多长时间更换一次牙刷？

多数牙科医生都认为应该每3个月更换一次牙刷。研究显示，新牙刷正常使用三个月后，在清除牙齿和牙龈污渍方面的功效就会大打折扣。牙刷的硬毛变软后，就更难以清洁口腔内不易触及的部位。

同时要谨记在患上感冒、流感、口腔感染或喉咙发炎后更换牙刷。那是因为细菌会匿藏在牙刷硬毛里导致疾病复发。即使在健康情况下，真菌与细菌也会在牙刷硬毛里滋生，这也是需要定期更换牙刷的原因之一。

旅行时如何保护牙刷？

旅行时将牙刷放在塑料牙刷盒中，就可以避免牙刷硬毛受压变形。不过在刷完牙后，应该让牙刷风干，以减少细菌滋生。