

防水电话机，防水电话 三洲牌

产品名称	防水电话机，防水电话 三洲牌
公司名称	绍兴市华电通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三洲牌 型号:HAT86(XII)P/T 录音功能:无
公司地址	越城区望花西区19幢102室
联系电话	86 0575 88062571 13615852452

产品详情

品牌	三洲牌	型号	HAT86(XII)P/T
录音功能	无	来电显示	无
可视功能	无	号码储存功能	无
子机数目	—	装箱数	1

hat86(x)p/t--f数字式抗噪声扩音呼叫型使用说明书

hat86(x)p/t--f数字式抗噪声扩音呼叫型

室外电话机是在本厂生产的抗恶劣环

境特种电话机的基础上增加了抗噪声功能和扩音呼叫功能

，其抗噪声控制部分和扩音呼叫控制部分均采用了先进的软件分析技术，具有功能先进、工作可靠的特点。功放输出电路功率大，声音清晰。可广泛用于电厂、码头、工厂生产现场等噪声环境较大的场所。

一、特点 1、话机外壳采用高强度增强abs工程塑料，防尘、防水、防腐，防护等级达ip65，适用于较为恶劣的环境。

2、本机可与48~60v任何形式交换机配合使用。3

、采用了先进的抗噪声技术，具有很强的抗噪声能力，在115db的噪声环境下语音发送清晰度达95%以上。

4、具有自动摘、挂机控制功能，能自动转入、退出扩音呼叫状态。5、具有忙音检测功能。

6、具有反极性检测功能。

7、具有线路静音检测功能。8、呼入铃声次数可调。9、话机待机时，零功耗。

10、振铃信号采用声、光两种方式提示。11、最后一组电话号码重拨。12、电子线路采用无触点结构设计，避免形成电火花，起到防爆作用。

13、话机、机壳一体化设计，起到防盗作用。14、箱体、门锁采用优质工程塑料，新颖坚固。

二、主要技术指标1、使用条件

铃流：频率25 hz，电平75 v振铃：通1 s，断4 s忙音：450 hz，0.35 s通，0.35 s断环境温度：-25 ~ +55
相对湿度：无要求大气压力：86 kpa ~ 106 kpa环境噪声：115 db

扩音部分电源：220v ac(50hz)2、工作频率 300 hz ~ 3400 hz3、拨号3.1 脉冲拨号 拨号脉冲断续比：1.6 ± 0.2 : 1 拨号脉冲速率：10 ± 1 次/秒3.2 双音频拨号 标准频率：低频群 695 hz 770 hz 852 hz 941 hz 高频群 1209 hz 1336 hz 1447 hz 1633 hz 频偏：不超过 ± 1.5% 电平：低频群 -9 dbm ± 3 db 高频群 -7 dbm ± 3 db 组合信号的高低频电平差：2 db ± 1 db 由谐波互调引起的总失真度比基波电平至少低20 db

4、抗噪性能 在115 db的噪声环境下发送的语音信号对方可懂度达95%以上。5、振铃声级 80 db6、重量5.8 kg7、外形237 × 342 × 170 mm

三、主要功能 本机除可作普通电话机使用外，还具有以下功能：1、在作为被叫机使用时，在铃流触发下，本机先打开机内电源，并将振铃声放大，通过扬声器播出。同时对铃声进行计数，在经过若干次铃响后(可由用户自行设置为1-8次，出厂时设置为3次)本机自动摘机，并送出“叮咚叮”的提示音，主叫方在听到该提示音后就可进行呼叫广播，其声音将通过本机之扬声器广播给附近的听众。

2、在侦察到下列情况之一后，本机之扩音部分自动退出扩音呼叫，并与电话线脱机，进入待机状态。

(a)、振铃次数未到设定值，主叫终止呼叫。(b)、主叫在呼叫广播完成挂机后，本机收到由交换机提供的忙音信号或反极性信号。(c)、主叫在广播时静默时间大于80

s。(d)、广播期间，主被叫中有一方掉线，时间大于80 s。(e)、有人提起本话机手柄，进行通话。

3、在呼叫期间，被叫也可以摘下手柄与主叫通话，此时扩音系统自动关闭。

4、被叫亦可在振铃期间摘机通话。5、本机在待机期间，220v ac电源自动关闭，只能铃流触发下才打开电源，使本机工作更为安全、可靠。

四、各部分功能说明(见下图)

1、门盖 2、手柄 3、振铃指示窗 4、手柄挂叉

5、数字键 6、重拨键(redial) 7、快速收线键(flash)

8、保险丝座 9、前后盖固定螺丝 10、喇叭接线柱

11、振铃窗口 12、电话进线 13、220 v ac进线 14、门锁

五、安装

本机可固定在墙面、柱杆或其他建筑物上。安装时先将安装支架用螺钉固定在本机的底座位置上，同时请将脉冲双音频设置跳线j(按下图)，以适应您的话机所在交换机的需要(出厂时设定为双音频工作)。再利用安装支架上的安装孔用膨胀螺钉等将话机固定在建筑物上。扬声器与话机的喇叭接线端用导线相连，并固定在所需位置。话机接上220v ac50hz交流电源。

六、使用

1、本话机在220v交流电断电时，失去扩音呼叫功能，但不影响其他功能，仍可作为普通话机使用。

2、振铃次数的设定

切断主机电源，打开话机主机，找到振铃次数设定开关（红色4刀dip开关），振铃次数与dip开关位置对应如下：

3、当听到电话铃声时，打开话机门盖，摘下手柄便可与对方通话。4、当您需要打电话时，请打开话机门盖，摘下手机，听到拨号音后，即可拨号。当听到回铃声时，等待对方答话。如果听到忙音（嘟……嘟……嘟声），请挂机，稍后再打。

5、重拨键(redial)使用：

（1）作重拨键用：提机听到拨号音后，即按此键，则为重拨功能，即重拨最后一次所拨的电话号码。

（2）单键重拨用：在拨号完成后，若遇到忙音可按此键，话机将自动进行如下操作：“挂机”>“摘机”>“重拨上次号码”

6、快速收线键(flash)的使用：当拨号后听到忙音时，可按(flash)键快速收线，即可听到拨号音，可不必挂机后再次摘机。

7、每次通话完毕，务必请将手柄挂回原处，并关好门盖，以使话机能正常工作。

七、贮存、运输、售后服务

1、贮存

包装成箱的话机应放在通风、干燥的地方。堆放高度不能超过六层，仓库温度为-15° ~ +45°，湿度 75%。

2、运输

包装成箱的话机，在避免雨、雪直接影响下，可用任何交通工具运输。

3、售后服务

若本机发生故障，非专业人员请不要打开话机，应请专业人员进行维修，或直接与我公司售后服务部联系。