

威海斗山大宇叉车挖掘机发动机大修件/液压泵/保养滤芯/原厂件工厂直供

产品名称	威海斗山大宇叉车挖掘机发动机大修件/液压泵/保养滤芯/原厂件工厂直供
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

威海斗山大宇叉车挖掘机发动机大修件/液压泵/保养滤芯/原厂件工厂直供

3.启动发动机前的检查项目。检查冷却液的液面位置高度（加水）；检查发动机机油油位，加机油；检查燃油油位（加燃油）；检查液压油油位（加液压油）；检查空气滤芯是否堵塞；检查电线；检查喇叭是否正常；检查铲斗的润滑；检查油水分离器中的水和沉淀物；

4.每100保养项目，动臂缸缸头销轴；动臂脚销；动臂缸缸杆端；斗杆缸缸头销轴；动臂、斗杆连接销；斗杆缸缸杆端；铲斗缸缸头销轴；半杆连杆连接销；斗杆、铲斗缸缸杆端；铲斗缸缸头销轴；斗杆连杆连接销；检查回转机构箱内的油位（加机油）；从燃油箱中排出水和沉淀物；

5.每250H保养项目。检查终传动箱内的油位（加齿轮油）；检查蓄电池电解液；更换发动机油底壳中的油，更换发动机滤芯；润滑回转支承（2处）；检查风扇皮带的张紧度，并检查空调压缩机皮带的张紧度，并作调整；

6.长期存放。机器长期存放时，为防止液压缸活塞杆生锈，应把工作装置着地放置；整机洗净并干燥后存放在室内干燥的环境中；如条件上所限只能在室外存放时，应把机器停放在排水良好的水泥地面上；存放前加满燃油箱，润滑各部位，更换液压油和机油，液压缸活塞杆外露的金属表面涂一薄层黄油，拆下蓄电池的负极接线端子，或将蓄电池卸单独存放；根据低环境温度在冷却水中加入适当比例的防冻

液；每月启动发动机一次并操作机器，以便润滑各运动部件，同时给蓄电池充电。

我们都知道，机器在工作时间较长的时候，我们一定要对各个配件的保养以及维修等等，这样可以保证机器在运行的过程中更顺利，也要定期的对配件的保养。