

# 山东板材喷墨打印机金谷田彩色喷墨打印机

产品名称	山东板材喷墨打印机金谷田彩色喷墨打印机
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	77000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k/lc/lw 产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

## 产品详情

R44A作为当今广泛使用的中低温制冷剂，常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备（冷藏车等）、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。R44A是新装制冷设备上替代氟利昂R22和R52的最普遍的工业标准制冷剂（通常为低温冷冻系统）。名称：R44A，HFC-44A分类：混合物，混合制冷剂分子量：97.6摩尔质量：97.6g/mol临界温度：72 临界压力：3.7MPa临界密度：.4842g/cm<sup>3</sup>沸点(11.3kPa):-46.1 CAS编号：354-33-6/811-97-2/42-46-2液体密度（25℃）:1.45g/cm<sup>3</sup>沸点下蒸发潜能KJ/Kg：2.1比热（25℃）Kj/(kg.k)：1.54破坏臭氧潜能值（ODP）：变暖系数值（GWP）：385等压蒸气比热(3℃,11.3kPa):.21R47C制冷剂R47C是由R3R125和R134a按一定的比例混合而成的环保中高温冷媒，使用于各种空调系统和非离心式制冷系统。板材喷墨打印机有着无需制版，即打即干的特性，不仅可以打印普通效果，还可以打印3d和浮雕效果，而且打印物料广泛：包装盒、亚克力、KT板、u盘、玻璃、瓷砖、木板、金属等，问世之后便迅速市场，uv打印机已成为一种趋势。uv打印机在使用过程中是非常严格的，一旦操作不当就会损伤设备的寿命，以下几种危险操作。1、蛮力调整喷头使用外力不规范调整喷头位置。无论是更换还是微调喷头，都不要使用蛮力，请按照规范谨慎对待喷头。2、忽略工作地线  
板材喷墨打印机印刷受静电影响很大，应经常检查地线设备连接情况，定期给地线周围洒一点盐水。3、随意切换电路在未关闭电源和切断总电源的情况下随意安装拆卸UV平板打印机电路。这种行为会损害各个系统的使用寿命，危害喷头。4、清洗未关闭电源清洗时不注意保护电路板和其他内部系统。清洗时请关闭电源，并且注意不要让水碰到电路板和其他内部系统。5、使用劣质清洗液  
用劣质清洗液清洗喷头。喷头十分容易被污染和磨损，所以请使用厂家产品和质检过关产品清洗喷头。6、高压清洗喷头对喷头进行清洗时，喷头如果被轻微堵塞，建议使用吸尘器将灰尘洗出，再进行细致清洗，不要用这种方式。7、浸泡清洗喷头虽然清洗液长时间将喷头整个放入清洗液中浸泡可更有效清洗污渍，但是，清洗液具有一定腐蚀性，如果时间超过48小时，会对喷头喷孔本身造成影响。因此，一般只取适量导入喷头中进行清洗便可。8、声波清洗喷头长时间使用超声波清洗机清洗喷头。其实，如果平时注意喷头保养的话，根本无需进行超声波清洗。超声波会对喷头造成不良影响。但是如果堵塞严重，需要使用超声波清洗的话，一次清洗时间最多为3分钟。如果一次没有清洗干净，请等待喷头自然降温至正常状态在进行第二次清洗。9、使用劣质墨水随意加注不同批次的墨水，或使用劣质的墨水、清洗液。两种不同配置的墨水混杂会改变墨水色彩和品质，质量不过关的墨水会影响打印效果和堵塞喷头，损害喷头寿命。以上就是在使用板材喷墨打印机时的几种危险操作，UV平板打印机正确地使用和保

养，不仅可以保证机器正常的率生产运行，还能延长UV打印机的使用寿命，可以大幅度的降低开支和成本。一些不正确的操作，不仅大大降低打印机使用寿命的同时也严重影响生产效益。山东板材喷墨打印机金谷田彩色喷墨打印机R32不能和空气混合，一定要抽真空，以免发生事故，我们也多次强调。而R41A变频空调要抽真空，主要有以下2点原因：R41A是近共沸制冷剂，是两种制冷剂（R32与R125(5%:5%wt)）按照1：1混合而成的，处于气态时比例就会改变。原因很简单，因为两种的沸点不同，一种已经气化，另一种还没有。所以不能使用外气排空法，因为外气排空法将改变冷媒比例。R41A压缩机使用醚油润滑。