

斗山叉车D30G/D30SE洋马发动机保养配件燃油滤芯

产品名称	斗山叉车D30G/D30SE洋马发动机保养配件燃油滤芯
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

斗山叉车D30G/D30SE洋马发动机保养配件燃油滤芯

叉车的保养件主要包括：空气滤芯、柴油滤芯、机油滤芯、变速箱滤芯、油水分离器、液压油进油滤芯、液压油回油滤芯、叉车空滤总成等。叉车在常规保养中，更换频繁的要属三滤：空气滤芯、柴油滤芯（或汽油滤芯）、机油滤芯和机油了，这当中三滤指的是柴油滤清器或汽油滤清器、空气滤清器和机油滤清器，它们的作用是过滤柴油或汽油中、空气中和机油中的杂质，防止尘埃或其它的杂质混入发动机内部，以导致叉车发动机配件异常磨损或工作异常等现象发生。因此更换三滤的目地是为了更好地保护叉车发动机配件，尽量延长发动机的使用寿命，这也是常规的保养项目。

各种叉车滤芯的拆卸与安装方法:

一、叉车机油滤芯的拆卸更换方法如下：

- 1、启动叉车发动机，当发动机工作温度达到正常温度时，借用千斤顶将车辆顶起，并拉起叉车手刹车并将前轮用木楔垫上。
- 2、在叉车油底壳下方放置旧油容器，从油底壳的放油螺栓渐渐拧开放油螺栓。需要注意的是当心不要接触到热油，并尽可能让机油多滴下一段时间。查看叉车放油螺栓，重新装置放油螺栓，拧叉车螺栓不要拧的过紧，避免油底壳损坏。