

地面手扶抹光机

产品名称	地面手扶抹光机
公司名称	山东瑞亚德精密机械制造有限公司
价格	3300.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区新兖镇开发区创业路88号
联系电话	15269764622

产品详情

抹光机是一种对于混凝土表面粗进行抹光的机具，经过机器施工的表面较人工施工的表面更光滑、平整。不仅能大大的提高混凝土表面的密实性及耐磨性，而且在功能上也比人工作业效率高。抹光机可广泛用于高标准厂房、仓库、停车场、广场、机场以及框架式楼房的混凝土表面的提浆、抹平、抹光。

抹光机的使用方法：

- 1、启动抹光机，操作把手；
- 2、握紧操纵杆，让机身保持平衡；
- 3、在抹光机工作时，一定要扶稳抹光机，在地坪上作业时要及时调整方向，以免车子失去控制；
- 4、先粗磨，后细磨。底部磨盘粗磨之后，等地面适合细磨时去掉磨盘，用抹刀再进行细磨。

抹光机的使用注意事项：

- 1、施工时，注意电动机减速箱的温度不得超过80°。
- 2、涡轮箱的机油需经常检查油标如低于油标时请及时加油。
- 3、每次使用完毕应及时清理机具，抹片要干净存放在干燥清洁及没有腐蚀的环境中。

- 4、抹片磨损到单边30mm时将螺母松开，将抹片掉头重新将螺丝旋紧即可达到两副使用目的。
- 5、抹片角度大小转动手轮即可达到调整抹片的角度，以达到粗抹的理想效果。
- 6、施工中如需要停机请及时关掉电源。
- 7、汽油机停机时及时按手柄上开关即可停机。