

蓬莱斗山2/3吨电瓶叉车输出轴及伞齿变速箱

产品名称	蓬莱斗山2/3吨电瓶叉车输出轴及伞齿变速箱
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

蓬莱斗山2/3吨电瓶叉车输出轴及伞齿变速箱

叉车变速箱保养

- a、为了保证液压控制油路的机械部件和密封元件的寿命，控制油路的正常压力1.1/1.4Mpa b、工作油液为20#汽轮机油(或6#液力传动油)、透平油，使用油温70—95~C，大于95cC后使用时间不能过长。
- c、油滤器的更换和清洗周期，新车在50h内，以后每200h、1200h，特殊环境应在每600h。 d、叉车行驶换档时，应先关闭微动阀，再换档;刹车时，必须先关闭微动阀再刹车;以防止离合器损坏或刹车不灵。

叉车变速箱配件主要功用是发

出动力传给驱动车轮和叉车工作机构的一种[叉车配件](#)

，使叉车行驶和进行作业，即通过减速增矩、变速变转、接合或分离动力以及改变动力的传递方向，使动力装置适应叉车的行驶和作业需要。叉车变速箱配件的配件又可以分为机械传动即手波、液力机械传动即自动波、全液压传动（静液压传动）和电传动等几种类型的配件。如下：

一、机械传动系统的叉车主要由叉车[离合器](#)

、变速器、传动轴、主动锥齿轮、从动锥齿轮、半轴齿轮、半轴、驱动轮等叉车配件组成。

二、液力机械传动的叉车主要由液力变矩器、变速器、功率输出器、传动轴、驱动桥、轮边减速器等叉车配件组成。

三、全液压传动系统的叉车则由叉车发动机带动叉车液压泵，液压泵输出压力油驱动安装在驱动轮上的液压马达旋转而直接带动叉车车轮旋转。