

凤岗发电机出租-凤岗沃尔沃发电机租赁厂家

产品名称	凤岗发电机出租-凤岗沃尔沃发电机租赁厂家
公司名称	东莞市民扬机电设备有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	品牌:康明斯、三菱、卡特等 功率:50-2500千瓦 产地:进口
公司地址	东莞市谢岗镇曹乐横岭村（注册地址）
联系电话	13922514410 13922514410

产品详情

凤岗发电机出租-凤岗沃尔沃发电机租赁厂家。公司另外还储备了50多台进口柴油发电机组（包括静音型、移动型），提供各种型号的发电机组出租，油耗低，运行安全稳定可靠。本公司以出租租赁为准，租赁的发电机品牌有康明斯、沃尔沃、三菱、卡特、玉柴、潍柴、上柴等均都节能型。多年来公司本着“客户为先，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系，如果你有发电机租赁需求，请来电民扬电力，24小时竭诚为您服务。

凤岗发电机出租业务流程：

- 1、发电服务由我公司负责，派专人专车到现场为用户发电，派操作技工实施。
- 2、我公司提供发电设备，负责发电设备安装及运行。
- 3、供应发电机组附属用品电缆等。
- 4、油罐配送车为用户配送符合发电机组所需高品质柴油。
- 5、为大负荷供电可提供2台或多台机器并机作业。

凤岗发电机出租，并机柜出租与销售：并机柜(又称并车柜、并网柜)，可供两台及两台以上的柴油发电机组并联使用，其功能是合并柴油发电机组的输出功率（如两台1000KW柴油发电机组经过并机柜并联使用后，输出功率则可达2000KW），适用于电压（380~400V），功率（100KW~2000KW）柴油发电机组。

自动转换柜出租与销售：自动转换柜（又称ATS柜,双电源自动切换柜、双电源自动转换柜）主要用于主电源和应急电源之间的自动切换，它与柴油发电机组一起则组成自动应急供电系统。

柴油发电机组在工厂和供电站的使用是比较频繁的，在使用柴油发电机组的时候有很多注意事项需要知道，如果使用柴油发电机组没有按照正常的流程就容易发生危险，也容易将柴油发电机组损坏，接下来我们就谈一谈使用柴油发电机组注意事项：

使用柴油发电机组注意事项

- 1、柴油发电机组必须由熟悉机组结构、掌握安全操作规程的人员上岗操作。新的或刚经过大修的柴油机组要按规定经过60小时的磨合运转，并做好必要的保养。
- 2、对于新的或长期不用的柴油发电机组在投入正常运行之前，必须经过严格的检查，主要检查绕组绝缘情况、接线情况等，如有不符进行必要处理。
- 3、柴油发电机组启动后应慢慢提高转速，经检查确认一切完好的前提下，可进行低速到额定转速的空载运行。空载运行时，着重检查机油压力，有无异响，励磁电流、三相电压变化等，如有异常情况应立即停机检查。如一切正常，即可投入正常运行。
- 4、操作时，操作人员应与带电设备保持安全距离，并穿戴好劳动防护装备。倒闸操作要注意先后次序，如停电应先断开各分支开关，然后再断开总开关，再进行四极双投刀闸切换位置。送电时，顺序相反进行。正常停机应先卸掉部分负载，再断总开关，后面关柴油机。
- 5、万一发生有人触电，应迅速切断电源开关，或用绝缘器具迅速使电源断掉或脱离电源。然后进行抢救，并请医生来现场抢救。

柴油发电机组的燃油指标要求是什么

1、柴油要求焚烧敏捷

发动机易启动，工作平稳，经济性高;反之，则焚烧缓慢，工作不良和排气冒黑烟，耗油量大，经济性差。一般柴油质量由柴油中所含化学成分16烷值来评定，16烷值的凹凸值直接影响焚烧功能的好坏。高速柴油机所用的柴油16烷值一般在45-55%左右，如过高过低都不适当的。假如16烷值超过额定限度时，对焚烧功能的改进并不明显，而燃料的消耗却会成正比例进行添加，这是因为16烷值过高会导致柴油裂化效果加快的，在焚烧中产出的炭质还未与氧气充分化合，即随废气排出机外。

2、要有适当的粘度

粘度直接影响柴油的流动性及混合和雾化的景象，如粘度过大，雾点就会较大，会形成雾化不良的现象;反之，粘度过小，则会发生漏油现象使油压下降，分布不均，从而形成混合欠好。焚烧不良同时会导致对喷油泵等机件的润滑效果大大下降。

3、凝固点不能过高了

凝固点即燃油中止流动的温度，一般在-10 左右。因此，应按气候不同选用粘度适当的柴油进行添加。进口柴油发电机组要求使用国际、国内优质0#柴油，此种柴油在新疆适用于4-9月份使用，冬季应用-20号或-35号柴油。