

# 汽车轮胎充气泵、便捷式车载充气泵

产品名称	汽车轮胎充气泵、便捷式车载充气泵
公司名称	瑞安市钜新电器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	是否提供加工定制:否 类型:汽车充气泵 型号:JX-208-12V
公司地址	瑞安市塘下镇科技工业园区
联系电话	0086 0577 65385015 13957733511

## 产品详情

是否提供加工定制	否	类型	汽车充气泵
型号	JX-208-12V	电源型式	DC
电压	12 ( V )	压力	150 ( psi )
风量	35 ( L/min )	外形尺寸	220*110*170 ( mm )
主要适用范围	汽车 , 球类	品牌	钜新电器

型号:jx-208-12v

车用电动充气泵插在汽车里的点烟器型电源接口上的，用12v电压，方便携带，不占用很多空间，很小巧，美观；有了它你就可以随时随地给你的爱车充气了；电源线长约为3米，给后胎打气也很方便；如果您是一位有车族，就赶紧备一个吧，这跟备胎一样重要。

产品特点：

- 1.充气最大气压可到达150psi轮胎一般保持220psi即可
- 2.使用汽车点烟器电源，快速给汽车、摩托车车胎充气；
- 3.于高速公路、野外或早晨上班，汽车轮胎突然漏气时，更能发挥其救急的功能；
- 4.随时准备一台，置于汽车行李箱，不占用空间，妙用无穷；
- 5.可快速给皮球、充气球等充气；配有照明与警示灯，可用于夜间使用；
- 7.有气压显示表，可准确测量轮胎的气压；

8.外壳坚固耐用；

8.彩盒包装，小巧、方便携带.

使用方法：

1.将气泵点烟器有插入汽车点烟器孔；2.将气管接头拧入轮胎气门嘴上并拧紧。3.打开气泵开关，即可开始充气。4.充气时气压表指针会随气压增加而上升，当达适当气压时（一般小车轮胎气压位28-35psi，2.2 kg/cm平方-2.5kg/cm平方），将开关关掉，取出器官接头和电源插头，即可完成充气