

北京电子吊秤电子吊秤北京工厂电子吊秤翔虎起重机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 北京电子吊秤电子吊秤北京工厂电子吊秤翔虎起重机 |
| 公司名称 | 上海翔虎起重机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:翔虎 型号:各种 类型:电子吊秤 |
| 公司地址 | 中国 上海市闵行区 金都路888号 全国统一服务热线400-0808-178 |
| 联系电话 | 86 021 31263823//400-0808-178 |

产品详情

品牌 翔虎 型号 各种
类型 电子吊秤

北京电子吊秤电子吊秤北京工厂电子吊秤电子吊秤电子吊秤工厂电子吊秤生产电子吊秤供应七.电子吊秤的正确使用方法(1)电子吊秤在使用前，应将相应的电池装入秤体和手持器中 安装或更换电子吊秤电子吊秤工厂电子吊秤生产电子吊秤供应电池时，需拧紧电池夹锁定螺丝，检查电池夹是否牢固地固定在秤体上，然后把电子吊秤电子吊秤工厂电子吊秤生产电子吊秤供应吊秤门关好锁住，以防事故。当仪表显示欠压，应立即更换电池组，并及时对换下的电池进行充电，以防电池损坏。电池组长期不用时，电子吊秤电子吊秤工厂电子吊秤生产电子吊秤供应应隔一定时间进行一次充电，电池应存放在干燥通风和温度适宜的环境，并且避免与有腐蚀性的物质接触。装卸电池组连接线航空插座时，不要用手抓住夹紧导线的夹线帽，而应抓紧底座，另一边发射机上的电源连接上航空插头也不要抓住夹线帽，应抓住头部的可转动帽进行装卸，防止电源连接松动，引起故障。发射装置在接通电源之前，必须将天线及其馈线连接可靠，否则会损坏发射装置。