

乳山合力叉车配件发动机大修包/四六配套/活塞缸套组件工厂直供

产品名称	乳山合力叉车配件发动机大修包/四六配套/活塞缸套组件工厂直供
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

乳山合力叉车配件发动机大修包/四六配套/活塞缸套组件工厂直供

排气门、气门座圈、气门导管、气门座圈、
气缸垫、油嘴、[油泵](#)

泵心、皮带、柴油格、机油格、机油、空气格、凸轮轴瓦、顶杯、机油感应器、预垫塞、火花塞、白金分火头、油封、连杆套、起动机、电池、发电机、飞轮、水泵、化油器、气门弹簧、气门导管、凸轮轴、曲轴、连杆、机电泵、螺丝、手摇泵、汽油泵、柴油高压泵、皮带轮、水箱、液压齿轮泵、发动机机脚垫、摇臂轴、正时齿轮、风扇叶、飞轮齿圈、缸体等组成。

行驶系统由叉车车架、车桥、车轮/轮胎和悬架组成

叉车车架是叉车的骨架，按叉车的结构不同，它可以分为边梁式车架和箱式车架两种。它的主要功能作用是将叉车构成一个整体，支撑叉车的总质量；将传动系统传来的转矩转化为叉车行驶的动力，承受并传递路面作用于车桥上的各种阻力及力矩，减少振动、缓和冲击，保证叉车平顺行驶。

2、叉车车桥。车桥的作用是传递车架与车轮之间的各方向作用及其所产生的弯矩和转矩。叉车车桥根据车轮的作用不同又可以分为转向桥、驱动桥、转向驱动桥和支持桥四种。叉车多以前为转向桥、驱动桥、转向驱动桥和支持桥4种。叉车后桥为转向向桥，前桥为驱动桥，无支持桥。

3、叉车车轮/轮胎。叉车车轮由轮毂、轮辋及它们之间连接件构成，叉车轮胎则衬带、内胎和外胎组成。叉车的车轮及轮胎的作用是用来支承整车的重量，缓和由路面传来的冲击力，产生驱动和制动力，保持直线行驶等。

4、悬架，叉车悬架是车架与车桥之间的连接装置，用以传递力和力矩，缓和与吸收车轮在不平路面上所受的冲击和振动。