

沈阳西门子伺服电机启动前注意事项分享

产品名称	沈阳西门子伺服电机启动前注意事项分享
公司名称	上海界芯工业自动化有限公司
价格	99.00/元
规格参数	西门子:西门子伺服电机 上海仰光电子:上海仰光电子电机维修
公司地址	上海市金山区朱泾镇新农浦银路438号1幢166F
联系电话	13817011982 15800396882

产品详情

沈阳西门子伺服电机启动前注意事项分享

沈阳西门子伺服电机维修中心上海仰光电子，上海仰光电子维修公司拥有全套测试平台，软硬件结合，带载运行，维修速度快，价格低，免费检测，保证上机ok，24小时热线服务

西门子伺服电机启动前注意事项

- 1) 测量绝缘电阻（对低电压电机不应低于0.5M）。
- 2) 测量电源电压，检查电机接线是否正确，电源电压是否符合要求。
- 3) 检查起动设备是否良好。
- 4) 检查熔断器是否合适。
- 5) 检查电机接地、接零是否良好。
- 6) 检查传动装置是否有缺陷。
- 7) 检查电机环境是否合适，清除易燃品和其它杂物。

沈阳西门子伺服电机启动前注意事项分享总结：以上是西门子伺服电机启动前注意事项，可以避免故障的发生，如若伺服电机出现故障，可以送至维修中心进行维修。

上海仰光电子科技维修公司可以维修西门子伺服电机维修故障：磁铁爆钢、磁铁脱落、卡死转不动、编码器磨损、码盘/玻璃盘磨损破裂、电机发热发烫、电机进水、电机运转异常、高速运转响声、噪音大，刹车失灵、刹车片磨损、低速正常高速偏差、高速正常低速偏差、启动报警、启动跳闸、过载、过压、过流、不能启动、启动无力、运行抖动、失磁、跑位、走偏差、输出不平衡、编码器报警、编码器损坏

、位置不准等等