

# 包装盒印刷设备山东亚克力uv打印机礼品盒打印印花机

产品名称	包装盒印刷设备山东亚克力uv打印机礼品盒打印印花机
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	77000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k/lc/lw 生产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

## 产品详情

DHG系列电热恒温鼓风干燥箱在对物料进行干燥时温度稳定，普遍运用于科研单位、专业院校、工矿企业、电子、电工及汽车、、通讯等各种恒温适应性试验。一般性发生的故障有以下几点；恒温干燥箱温控系统失控感温损坏或温度传感器固定脱落，处理方法：热敏电阻或者是固定传感大路；控温系统其他部件故障，可用排除法找出故障原因；恒温干燥箱加热指示灯不亮灯泡接触不良；灯泡坏了；加热系统出故障；恒温干燥箱打开加热开关不加热开关与线路脱焊；镍铬丝断路；控温旋钮指在零位；打开设备箱内温度不升设定温度低，调整设定温度；温度传感器连接线松动，拧紧传感器连接线螺母；电加热器坏，换电加热器；温度控制器坏掉了，换温度控制器；发生故障后不要着急，关键是找出事故的原因，逐步解决，不要盲目的进行维修，好是与厂家取得联系后对故障进行处理。山东有着无需制版，即打即干的特性，不仅可以打印普通效果，还可以打印3d和浮雕效果，而且打印物料广泛：包装盒、亚克力、KT板、u盘、玻璃、瓷砖、木板、金属等，问世之后便迅速市场，uv打印机已成为一种趋势。uv打印机在使用过程中是非常严格的，一旦操作不当就会损伤设备的寿命，以下几种危险操作。

1、蛮力调整喷头 使用外力不规范调整喷头位置。无论是更换还是微调喷头，都不要使用蛮力，请按照规范谨慎对待喷头。2、忽略工作地线

山东印刷受静电影响很大，应经常检查地线设备连接情况，定期给地线周围洒一点盐水。

3、随意切换电路 在未关闭电源和切断总电源的情况下随意安装拆卸UV平板打印机电路。这种行为会损害各个系统的使用寿命，危害喷头。4、清洗未关闭电源 清洗时不注意保护电路板和其他内部系统。清洗时请关闭电源，并且注意不要让水碰到电路板和其他内部系统。5、使用劣质清洗液

用劣质清洗液清洗喷头。喷头十分容易被污染和磨损，所以请使用厂家产品和质检过关产品清洗喷头。

6、高压清洗喷头 对喷头进行清洗时，喷头如果被轻微堵塞，建议使用吸尘器将灰尘洗出，再进行细致清洗，不要用这种方式。7、浸泡清洗喷头 虽然清洗液长时间将喷头整个放入清洗液中浸泡可更有效清洗污渍，但是，清洗液具有一定腐蚀性，如果时间超过48小时，会对喷头喷孔本身造成影响。因此，一般只取适量导入喷头中进行清洗便可。

8、声波清洗喷头 长时间使用超声波清洗机清洗喷头。其实，如果平时注意喷头保养的话，根本无需进行超声波清洗。超声波会对喷头造成不良影响。但是如果堵塞严重，需要使用超声波清洗的话，一次清洗时间最多为3分钟。如果一次没有清洗干净，请等待喷头自然降温至正常状态在进行第二次清洗。9、使用劣质墨水 随意加注不同批次的墨水，或使用劣质的墨水、清洗液。两种不同配置的墨水混杂会改变墨水色彩和品质，质量不过关的墨水会影响打印效果和堵塞喷头

，损害喷头寿命。以上就是在使用山东时的几种危险操作，UV平板打印机正确地使用和保养，不仅可以保证机器正常的率生产运行，还能延长UV打印机的使用寿命，可以大幅度的降低开支和成本。一些不正确的操作，不仅大大降低打印机使用寿命的同时也严重影响生产效益。 包装盒印刷设备山东亚克力uv打印机礼品盒打印印花机M1-M5设定：开机-M1-M5-SET-电压光标闪烁-22.-5.(此2值可用SW来回切换设置)-EXT,设定完成保存到对应记忆组单元-ON启动键-机器正常输出-OFF停止-机器关机处于待机状态。、每次重新开机，机器界面显示上次关机前的参数，如不需更换，直接按ON启动键输出。、开机用记忆组，如M1：开机-M1-(Hi/Low工作)-ON-输出总结：以上就是可程式变频电源的操作步骤，您在接触这个新产品时可以按照上面所讲的步骤进行操作仪器，如果在使用变频电源的过程中有不明白的地方可以来电厂家，我们的技术人员会为您进行解答。