

莱州叉车行驶限速器安装方法 叉车超速报警安全管理系统厂家

产品名称	莱州叉车行驶限速器安装方法 叉车超速报警安全管理系统厂家
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

莱州叉车行驶限速器安装方法 叉车超速报警安全管理系统厂家

普通的叉车座椅分为靠背可调与固定式，带扶手的座椅，可侧面旋转的座椅，带安全感应开关的座椅，悬浮式带扶手的舒适性座椅，根据体重不同可调节座椅弹性的多功能座椅等等，在国内外叉车品牌上都有不同形式座椅的装配和使用。目前座椅安全带已经成为标配，根据特种车辆安全管理规范均需要安装座椅安全带。随着物流行业持续升温，叉车作为物料搬运行业中重要设备，市场占有量不断加大，驾驶员工作强度持续增加，安全可靠、舒适减震的叉车座椅备受青睐。

驾驶人员的管理系统，功能如下：授权人员才能启动叉车；强制使用前检查；碰撞和超速探测和报警；安全带使用监控和报警；行车监控记录（碰撞记录、超速记录、驾驶人员记录等）

倒车雷达，当倒车时雷达感应到0.3-3米范围内物体的时候，蜂鸣器报警。

蓝光灯，倒退的时或者前进的时候蓝光照射到地面上，提醒行人有叉车即将经过。

叉车启停装置，目前有两种形式：一种是只有感应到驾驶人员在座椅上，叉车才能启动；另一种是与安全带相互连锁，只有安全带系好，叉车才能启动。有些厂家称之为座椅OPS系统

叉车限速报警器，可以设置两个参数，一个参数是速度超过后，叉车开始报警并提醒注意安全。另一个

参数是速度超过后报警并提示超速，强制使叉车减速。

碰撞预警系统，a.叉车接近碰撞预警系统，b.盲区碰撞预警系统，c.行人接近碰撞预警系统

碰撞预警系统根据不同厂家的产品，预警范围不同，看过其中一个厂家的行人接近预警系统的范围为：以叉车为圆心，半径为13米的圆。

叉车接近碰撞预警系统：可以应用在多叉车使用的场所以及狭窄通道内叉车的作业。