

汽车打蜡机，地板打蜡机，出口欧美，厂家直销(图)

产品名称	汽车打蜡机，地板打蜡机，出口欧美，厂家直销(图)
公司名称	温岭市伯特利机电配件厂
价格	.00/个
规格参数	类型:抛光打蜡机 型号:CD-A
公司地址	中国 浙江 温岭市 东浦农场工业区
联系电话	0086 576 86877555 13906564657

产品详情

类型	抛光打蜡机	型号	CD-A
电源类型	四寸的直流自动上蜡汽车打蜡机，(可家用)	电压	9.6V (V)
重量	30W (kg)	空载转速	2900转 (r/min)

宝贝是9.6v，30w，2900转，四寸的直流自动上蜡汽车打蜡机，(可家用)

附件：刷子，海绵片，毛绒布，毛巾布，砂纸2片，充电座，慢充电器。

该机采用日本直流电机技术，外壳由高密abs环保工程材质制作，具有噪声低，转速平稳，性能稳定安全，造型优美，操作方便等特点，该打蜡抛光机旋转呈椭圆形点阵轨迹，直接驱动海绵盘运作，打蜡抛光一机完成，具有省蜡，抛光亮度高，保护车漆，省时省力、高效等特点，是汽车必备的养护工具。除给汽车打蜡抛光外，还可用于家庭的地板上蜡抛光等，一机多用大大提高了机子的使用效率，极具人性化。

一、产品说明：

能够较好的去除雨水留下的污渍和雪冻的痕迹，保护您爱车的外表，使之更光滑、更亮泽。配合各种蜡水打磨，能够较好的去除车辆外表的各种划痕和污渍，将轻度划痕快速的弥补恢复，是您不可多得的好养护帮手。使用打蜡机对车表面进行清理，能够将您汽车原底色泽光艳的部分更好的展现出来，使之越来越亮。

二、使用方法（操作示意图见说明书）：

- 1、先将车子清洗干净。
- 2、将干净的毛巾套套在海绵盘上。
- 3、将1茶匙的量蜡均匀的涂在毛巾帽表面。
- 4、将抛光液体蜡倒在车

身上。5、把电线放在肩膀上再开始车前半身的打蜡和清洁。6、手持打蜡机，可对垂直车体至上而下的上蜡和抛光，或用打蜡机的擦光轮边上部分进行上蜡与抛光。7、将粗磨罩从打蜡机上摘下，可用手持罩对车身进一步上蜡或粗磨。8、将羊毛罩套在打蜡机擦光轮上，开启电源进行抛光。

三、使用场所要求

- 1.保持使用场所干净整齐，混乱环境和阴暗区域可能引发事故。
- 2.请勿在易燃环境下使用电器，例如有易燃液体、气体和粉尘的情况下。
- 3.让孩子和旁观者远离工作场地，分心可能使你出差错。

四、安全提示

- 1.工作时应穿着紧身服，不要穿松垮的衣服，不要佩戴首饰，长发需盘入帽中。
- 2.工作前请仔细阅读操作程序。
- 3.插入插头时保证开关是关着的。
- 4.保持电器平稳。
- 5.使用打蜡抛光机前必须根据需要在软垫上套入蜡罩，不可直接用软垫对车体、家私、地板、墙面、皮革制品等需打蜡抛光物进行工作。否则会损坏物品及打蜡抛光机软垫。
- 7.国际认证：gs/ce/emc/ul/tuv

```
(function() {if (typeof desc === "undefined") {setTimeout(arguments.callee, 100);return;}  
tshop.renderdesc(desc;)}());
```