

# 德国DURAVOLT蓄电池DPC12-150 防伪查询2v150AH

产品名称	德国DURAVOLT蓄电池DPC12-150 防伪查询2v150AH
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:DURAVOLT 型号:DPC12-150 产地:德国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

## 产品详情

德国DURAVOLT蓄电池DPC12-150 防伪查询2v150AH

留意：1.在较强的存储环境温度环境中充电电池会加快自放电率。2.对电瓶无法作适度原始均充充电可能危害充电电池的特性及使用寿命进而使正常的的质保期无效。

### 组装及联接

组装用器材提前准备：

内六角扳手、套筒扳手、活络扳手、扭矩扳手、冲击电钻、膨胀螺栓等。

铁架子组装：

1.用承重梁把两"目"形架相互连接。2.把电池架用膨胀螺丝固定不动在地板上。

电池安装：

1.充电电池发布时，切忌挪动导电杆和排气管栓，说情住充电电池底端伸出，放进电池架（留意确定充电电池正负极相匹配是否正确）；2.组装时请不要将充电电池排序的正负极（）、（-）接反，如接反很有可能引起火灾，使电瓶及充电头毁坏。3.联接电瓶以前，请用细铜丝刷充足刷干净接线端子，依照电池连接图开展串、并接路线的联接。4.先联接邻近2个单充电电池，请先在电瓶接线端子上涂上铅酸电池防锈油（甘油），然后用地脚螺栓、螺帽将充电电池接线端子与联接导条或连接导线连接。扭紧之后，在螺栓及联接电导体的触碰处薄薄的涂上一层防锈油。如不抹充电电池防锈油，会致使造成高阻抗的浸蚀层。5.再联接层与层中间电池的正负极。6.联接完成后检查电池总电压是否正确（蓄电池组总电压 $V_{总}=单只汽车电瓶电压V_{单} \times 电瓶总只数N_{总}$ ），工作电压准确无误后再将电池与充电头联接。电瓶的正极端化子接充电头的正极端化子，电瓶的负极端化子接充电头的负极端化子。

德国DURAVOLT德国DURAVOLT德国DURAVOLT德国DURAVOLT德国DURAVOLT德国DURAVOLT德  
国DURAVOLT德国DURAVOLT