

热镀锌电动吊篮厂家汇洋德州建筑吊篮配件

产品名称	热镀锌电动吊篮厂家汇洋德州建筑吊篮配件
公司名称	宁津县宝锌商贸有限公司
价格	9400.00/台
规格参数	钢丝绳:法尔胜 电缆线:1.5 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

为了能够维持建筑电动吊篮的性能，可靠的保障操作人员的安全，操作人员对日常使用的电动吊篮应进行一定的维护、保养：1、及时清除提升机表满及工作钢丝绳上的污物，避免提升机进、出绳口进入杂物，损伤机内零件。注意检查有无异响或异味，作业后进行遮盖，避免雨水、杂物等侵入。安装、运输、使用中避免碰撞，以免造成机壳损伤。2、及时清除建筑电动吊篮安全锁表面和安全钢丝绳上的杂物，注意安全锁的防护措施，避免杂物进入锁内，造成安全锁失灵和失效。作业中避免碰撞安全锁，作业后做好防护工作，防止雨、雪等杂物进入安全锁内。3、经常检查钢丝绳表面，及时清理附着的污物，及时发现和排除出现局部缺陷的趋势。4、经常检查连接件和紧固件，发现松动要及时拧紧。出现焊裂纹或构件变形，应及时和我方技术员联系进行检修。建筑电动吊篮作业后要及时清理表面污物，注意保护表面漆层，出现漆层脱落，应及时补漆，避免锈蚀。5、电动吊篮电气箱内要保持清洁无杂物，不得把工具或其它材料放入箱内。避免电气箱、限位开关和电缆受到外力冲击。经常检查电器接头有无松动，如有松动及时紧固。建筑电动吊篮作业完毕，及时拉闸断电，锁好电器箱门，并妥善遮盖电气箱。6、如发现异常情况，电器元件损伤，遇到电气故障等技术性问题立即停止使用，通知厂家技术人员进行检修。

电动吊篮操作规程

- 1、使用电动吊篮人员均身体健康，精神正常，经过安全技术培训与考核，执有操作证方可上岗；非指定人员不得动用电动吊篮。
- 2、电动吊篮屋面悬挂装置安全齐全、可靠、稳定；配重压铁900KG。电动吊篮前臂挑出长度必须遵循《吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重的关系表》。
- 3、电动吊篮严禁超载使用，ZLP630型电动吊篮额定载荷630公斤。具体情况必须遵循《吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重的关系表》。
- 4、在现场使用中，距离整机10米内不得有高压线。

- 5、电动吊篮工作前必须检查：所有联接件齐全、牢固、可靠；无丢失损坏。
- 6、电动吊篮提升机钢丝绳入口严禁砂石、螺钉、螺母、钢丝等杂物入内，以免提升机咬死切断钢丝绳造成危险。
- 7、检查悬挂机构，各紧固件是否连接牢靠，配重块与工作钢丝绳应符合技术要求，检查安全锁是否灵敏可靠。
- 8、检查电缆有无损坏，插头是否拧紧，保护零线是否可靠，并试验篮内配电箱的漏电保护开关是否灵敏可靠。
- 9、试验检查各按钮开关功能是否灵敏可靠，并检查两侧提升机电机制性能是否可靠。
- 10、电动吊篮应下放到下层或固定在比较安全的平板（架子）上，方可上下，严禁把电动吊篮随意放置在窗洞处或其它不安全的地方跳下或爬上，下班时固定好电缆线，并切断电源锁好控制箱。
- 11、每次使用前均应在2米高度下空载运行2-3次，确认无故障方可使用。
- 12、每次电动吊篮运行只能由一个人控制，在运行前提醒篮内其他人员并确定上、下方有无障碍物方可运行。操作人员必须有二人，不允许单独一个进行作业，以确保在突然停电时，可由二人分别使用电动吊篮手动下降装置安全落地。
- 13、上电动吊篮工作时必须戴好安全帽，系好安全带，严禁酒后上电动吊篮作业。
- 14、电动吊篮任一部位发现故障均不得使用。应请技术人员维修，使用人员不得自行拆、改任何部位。
- 15、雷、雨、大风（风力5级以上）天气不得使用电动吊篮。
- 16、施工单位应按建筑施工安全规范划出安全区，架设安全网。